

DEXIBELL

VIVO | H1 |

digital piano

Manuale Utente





For European Countries

This product complies with the requirements of EMC Directive 2004/108/EC.

Regulatory and Safety Information

Users in U.S.A

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference.
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC CAUTION: Any unauthorized changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or tv interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

For Canada

NOTICE

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

AVIS

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM

IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE.

BLUE: NEUTRAL
BROWN: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.
Under no circumstances must either of the above wires be connected to the earth terminal of a three pin plug.

VIVO | H1 |

Manuale Utente

Benvenuto nel manuale di riferimento di VIVO H1 e congratulazioni per aver acquistato questo piano digitale.

Prima di iniziare con le informazioni tecniche, lascia che io ti parli un po' di me.

Io sono "VIVO" il piano digitale. I miei progettisti hanno usato una nuova tecnologia chiamata T2L (True to Life), basata sull'interazione tra il campionamento e i metodi di modellazione del suono.

Mi chiamano "VIVO" perchè io sono il primo strumento digitale "VIVO", interagisco con l'esecuzione del musicista

Io ho molte interessanti caratteristiche tipiche di un pianoforte acustico, come la risonanza delle corde, la ricchezza delle armoniche, la simulazione dei rumori tipici, lo staccato, la timbro varianza, la simulazione del pedale sustain, etc. Tutto questo concorre a costruire il mio suono usando un motore sonoro con 320 Oscillatori con un numero illimitato di note di polifonia.

Lo standard di qualità sonora è stato innalzato fino a 24 bit - 48KHz con una lunghezza di campioni fino a 5 volte maggiore dello standard (15" sulle note gravi del piano).

Il mio suono è stato registrato con il metodo olofonico per una straordinaria esperienza di ascolto in 3D.

Tu puoi apprezzare i migliori piani a coda, i pianoforti verticali, i piani elettrici vintage, e molte altre categorie di suoni con la miglior qualità e suonabilità mai ascoltata.

Per essere sicuri di ottenere il massimo divertimento e di sfruttare appieno le funzionalità pianoforte, leggere tutte le sezioni di questo manuale con attenzione.

Per riferimenti futuri tenere questo manuale a portata di mano.



Scopri gli importanti vantaggi a te riservati semplicemente registrando il prodotto su www.dexibell.com.

- Puoi beneficiare della speciale garanzia DEXIBELL che estende la garanzia di 3 anni (La garanzia estesa è soggetta a termini e condizioni. *Si prega di consultare la sezione relativa*).
- Essere sempre aggiornato sulle offerte speciali.
- Essere a conoscenza del rilascio di una nuova versione software e nuovi suoni.

For European countries



	<p>This Symbol indicates that in EU countries, this product must be collected separately from household waste, as defined in each region. Products bearing this Symbol must not be discarded together with household waste.</p>		<p>Tento symbol vyjadruje, že v krajinách EÚ sa musí zber tohto produktu vykonávať oddelene od domového odpadu, podľa nariadení platných v konkrétnej krajine. Produkty s týmto symbolom sa nesmú vyhazovať spolu s domovým odpadom</p>
	<p>Questo simbolo indica che nei paesi della Comunità europea questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici, secondo la legislazione in vigore in ciascun paese. I prodotti che riportano questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151.</p>		<p>Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unióban ezt a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve, az adott régióban érvényes szabályozás szerint kell gyűjteni. Az ezzel a szimbólummal ellátott termékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.</p>
	<p>Ce symbole indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit doit être collecté séparément des ordures ménagères selon les directives en vigueur dans chacun de ces pays. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères</p>		<p>Tämä merkintä ilmaisee, että tuote on EU-maissa kerättävä erillään kotitalousjätteistä kunkin alueen voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tällä merkinnällä varustettuja tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.</p>
	<p>Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in EU-Ländern getrennt vom Hausmüll gesammelt werden muss gemäß den regionalen Bestimmungen. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit den Hausmüll entsorgt werden.</p>		<p>Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι στις χώρες της Ε.Ε. το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε κάθε περιοχή. Τα προϊόντα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα</p>
	<p>Este símbolo indica que en los países de la Unión Europea este producto debe recogerse aparte de los residuos domésticos, tal como está regulado en cada zona. Los productos con este símbolo no se deben depositar con los residuos domésticos.</p>		<p>See sümbol näitab, et EL-i maades tuleb see toode olemprügist eraldi koguda, nii nagu on igas piirkonnas määratletud. Selle sümboliga märgitud tooteid ei tohi ära visata koos olmeprügiga.</p>
	<p>Dit symbool geeft aan dat in landen van de EU dit product gescheiden van huishoudelijk afval moet worden aangeboden, zoals bepaald per gemeente of regio. Producten die van dit symbool zijn voorzien, mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd.</p>		<p>Ta simbol označuje, daję treba proizvod v državah EU zbirati ločeno od gospodinskih odpadkov, tako kot je določeno v vsaki regiji. Proizvoda s tem znakom ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinskimi odpadki.</p>
	<p>Este símbolo indica que nos países da UE, a recolha deste produto deverá ser feita separadamente do lixo doméstico, de acordo com os regulamentos de cada região. Os produtos que apresentem este símbolo não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.</p>		<p>Šis simbols norāda, ka ES valstīs šo produktu jāievāc atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem, kā noteikts katrā reģionā. Proftuktus ar šo simbolu nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.</p>
	<p>Dette symbol angiver, at i EU-lande skal dette produkt opsamles adskilt ffa husholdningsaffald, som defineret i hver enkelt region. Produkter med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.</p>		<p>Šis simbolis rodo, kad ES šalyse šis produktas turi būti surenkamas atskirai nuo buitinių atliekų, kaip nustatyta kiekvienoje regione. Šiuo simboliu paženklinoti produktai neturi būti išmetami kaitę su buitiniomis atliekomis.</p>
	<p>Dette symbolet indikerer at produktet må behandles som spesialavfall i EU-land, iht. til retningslinjer for den enkelte regionen, og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.</p>		<p>Symbolen anger att i EU-länder måste den här produkten kasseras separat från hushållsavfall, i enlighet med varje regions bestämmelser. Produkter med den här symbolen får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall.</p>
	<p>Symbol oznacza, że zgodnie z regulacjami w odpowiednim regionie, w krajach UE produktu nie należy wyrzucać z odpadami domowymi. Produktów opatrzonych tym symbolem nie można utylizować razem z odpadami domowymi.</p>		<p>Tento symbol udává, že v zemích EU musí být tento výrobek sbírán odděleně od domácího odpadu, jak je určeno pro každý region. Výrobky nesoucí tento symbol se nesmí vyhazovat spolu s domácím odpadem.</p>

1 Informazioni Importanti sulla sicurezza

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE

ATTENZIONE

Seguire sempre le seguenti precauzioni elencate di seguito per evitare il rischio di lesioni gravi o addirittura la morte per scossa elettrica, incendio o altri pericoli.

Non utilizzare in zone tropicali

Questa unità ed il suo adattatore di rete possono essere utilizzati in modo sicuro in zone non tropicali. Il range di temperatura di esercizio è 5° - 40°C (41° - 104°F).



Non usare ad altezze superiori ai 2000 metri

Questa unità ed il suo adattatore di rete possono essere utilizzati in modo sicuro in zone non tropicali.



Non riparare, modificare o sostituire parti del prodotto

Non tentare di riparare l'unità, modificare o sostituire parti del prodotto. Si prega di contattare il più vicino centro di assistenza.



Non smontare o modificare componenti del prodotto

Non aprire l'unità o l'adattatore di rete. Non tentare di smontare o modificare componenti interni in alcun modo.



Utilizzare solo l'adattatore di rete in dotazione.

Usare solo l'adattatore di rete incluso con lo strumento. Usare altri adattatori di rete può causare seri danni ai circuiti interni e può causare scosse elettriche.



Utilizzare solo il cavo di alimentazione in dotazione

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con l'adattatore incluso nella confezione.



Non piegare in modo eccessivo il cavo di alimentazione

Non torcere o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione altrimenti lo si danneggia. I cavi danneggiati possono causare incendio e scosse elettriche!



Non posizionare l'apparecchio in una posizione instabile

Non posizionare l'unità in una posizione instabile, per evitare che possa cadere.



Fate attenzione a non fare entrare liquidi o oggetti estranei nell'unità; Non appoggiare contenitori con liquido sulla unità

Non posizionare oggetti contenenti liquidi (bicchiere d'acqua). Non lasciare mai entrare nel prodotto oggetti estranei (ad esempio oggetti infiammabili, monete, fili) o di liquidi (ad esempio acqua o succo di frutta). Ciò potrebbe causare cortocircuiti, anomalie di funzionamento o altri malfunzionamenti.



Non collocare o conservare il prodotto nei seguenti luoghi

- Esposti al freddo o al calore estremo o di calore (ad esempio alla luce solare diretta, in prossimità di un calorifero oppure all'interno di un'automobile durante la giornata)
- Soggetti a vapore o fumo
- Umidi (come toilette, bagno, su pavimenti bagnati)
- Soggetti all'esposizione all'acqua salata
- Esposti alla pioggia
- Polverosi o sabbiosi
- Soggetti ad estremi cambi di temperatura o umidità (La condensazione può avvenire e l'acqua può raccogliersi sulla superficie dello strumento. Le parti in legno possono assorbire acqua ed danneggiarsi.
- Soggetti a forti vibrazioni e movimenti.



Non far cadere l'unità e non sottoporla a forti urti

Non far cadere l'unità. Evitare forti urti.



Non collegare l'unità ad una presa di corrente con un numero irragionevole di altri dispositivi

Non collegare il cavo di alimentazione dell'unità a una presa elettrica con un numero irragionevole di altri dispositivi. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento della presa e causare un incendio.



Gli adulti devono fornire supervisione nei luoghi in cui sono presenti bambini

Quando si utilizza l'unità in luoghi in cui sono presenti bambini, non lasciate mai l'unità incustodita. Tenete sotto controllo i bambini in modo che essi non possano utilizzare l'unità in modo improprio.



Evitare l'uso prolungato ad alto volume

Questa unità, da sola o in combinazione con un amplificatore, cuffie o altoparlanti, è in grado di produrre livelli sonori che possono causare la perdita permanente dell'udito. Non tenere il volume ad un livello alto o non confortevole per un lungo periodo. Se si verifica una perdita dell'udito o un ronzio nelle orecchie, si dovrebbe immediatamente interrompere l'uso dell'unità e consultare un otorinolaringoiatra.



Se si notano delle anomalie spegnere l'unità immediatamente

Spegnere l'unità e rimuovere l'adattatore di rete dalla presa quando:

- Se l'adattatore di rete, il cavo di alimentazione, o la spina è stata danneggiata.
- In presenza di fumo o odore insolito.
- Se il prodotto è stato esposto alla pioggia.
- Se un oggetto è caduto all'interno dell'unità o del liquido è stato versato nell'apparecchio.
- Se l'unità non funziona o presenta un notevole cambiamento nelle prestazioni.
- Se l'unità è caduta, o il prodotto è stato danneggiato.

Contattare il centro di assistenza qualificato più vicino.



 **PRECAUZIONI**

Seguire sempre le seguenti precauzioni elencate di seguito per evitare il rischio di lesioni gravi o addirittura la morte per scossa elettrica, incendio o altri pericoli.

Afferrare la spina di collegamento e scollegare l'adattatore di rete.

Quando rimuovete il cavo elettrico dallo strumento o da una presa, tenere sempre la spina e non il cavo. Tirando dal cavo si può danneggiarlo.



Non usare le mani bagnate per collegare o scollegare l'adattatore di rete.

Per collegare o scollegare l'adattatore di rete o la sua spina dalla presa elettrica non fatelo mai con le mani bagnate.



Tenere pulita la spina dell'adattatore di rete

A intervalli regolari, scollegare l'adattatore di rete e con un'utilizzo di un panno asciutto pulire la spina.

Se l'unità resta inutilizzata per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.



Fate in modo che i cavi non si aggroviglino

Cercate di evitare che i cavi si aggroviglino. Tenere tutti i cavi lontano dai bambini.



Prima di pulire l'apparecchio, scollegare l'adattatore di rete dalla presa

Per evitare scosse elettriche o danneggiare l'unità, prima di pulire l'unità, spegnerla e scollegare l'adattatore dalla presa di rete (p. 6).



Se vi è la possibilità di fulmini nella vostra zona, scollegare l'adattatore di rete dalla presa

Se è previsto un temporale nella vostra zona, scollegare l'adattatore di rete dalla presa.



Fare attenzione a non schiacciare le dita mentre chiudete il coperchio della tastiera

Fare attenzione alle dita (le vostre, o altri, in particolare dei bambini) quando si apre o si chiude il coperchio della tastiera. E' consigliato il controllo di un adulto quando bambini piccoli utilizzano l'unità.



Non appoggiatevi e non appoggiate oggetti pesanti sull'unità

Non salite e non collocate oggetti pesanti sull'unità.



Precauzioni quando si sposta l'unità

- Quando si trasporta o si sposta l'unità sempre utilizzare due o più persone. Il tentativo di sollevare l'unità da soli può creare problemi alla schiena, provocare altri danni, o provocare danni all'unità stessa.
- L'unità deve essere trasportata con cura, mantenendola in piano.
- Scollegare il cavo di alimentazione e tutti i cavi collegati.
- Chiudere il coperchio della tastiera.



Collocare in un ambiente ben areggiato

L'unità e l'alimentatore di rete dovrebbero essere collocati in modo che ci sia una ventilazione adeguata.



Non utilizzare in climi tropicali

Usare l'unità e l'adattatore di rete solo in climi temperati (non in un clima tropicale).



Posizionare vicino alla presa di corrente

Questa apparecchiatura deve essere installata vicino alla presa di corrente e la disconnessione del dispositivo deve essere facilmente accessibile.



2 Indicazioni Importanti

Oltre alle avvertenze elencate nella sezione "Informazioni Importanti sulla sicurezza" a p. 5, si prega di leggere e rispettare le seguenti indicazioni:



Alimentazione

- Non collegare questa unità alla stessa presa elettrica utilizzata da un apparecchio elettrico che è controllato da un inverter o un motore (ad esempio un frigorifero, lavatrice o condizionatore). Questo può provocare un ronzio udibile dell'audio dell'unità.
- L'alimentatore di rete potrebbe surriscaldarsi dopo lunghe ore di utilizzo consecutivo. Questo può essere dato dalla normale dissipazione del calore attraverso il contenitore dell'alimentatore di rete. Per ridurre la possibilità di surriscaldamento porre l'alimentatore di rete sul pavimento in una posizione ben ventilata.
- Prima di collegare l'unità ad altri apparecchi, disattivare l'alimentazione di tutte le apparecchiature. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o danni alle apparecchiature.
- Se l'unità non è operativa per 120 minuti, per evitare inutili consumi, questa unità dispone di una funzione di "AUTO OFF" che spegne automaticamente l'unità. Se non si desidera che l'unità si spenga automaticamente, cambiare il parametro "AUTO OFF" su "OFF", come descritto a "Auto OFF" (p. 52).

NOTA

L'impostazione "AUTO OFF" viene memorizzato allo spegnimento dell'apparecchio.



Collocazione dell'unità

- Non posizionare l'unità vicino amplificatori di potenza (o altre apparecchiature che contengono grandi trasformatori di potenza) per evitare ronzii indotti. In caso di ronzio, per ridurre il problema, modificare l'orientamento della vostra unità o porlo lontano dalla fonte di interferenza.
- Non utilizzare l'unità in prossimità di una TV o radio. Questa unità può interferire con la ricezione radiotelevisiva.
- Quando si utilizza questa unità con applicazione sul vostro iPhone / iPad, si consiglia di impostare "Modalità aereo" su "ON" sul vostro iPhone / iPad al fine di evitare il rumore causato dalla comunicazione.
- Un rumore può essere indotto se i telefoni cellulari funzionano in prossimità di questa unità. In caso di rumore allontanare o spegnere tali dispositivi.
- Non esporre l'unità a calore o freddo estremo, sotto al sole o vicino a dispositivi che irradiano calore. Non lasciare l'unità all'interno di un veicolo durante il giorno. Temperature estreme possono danneggiare l'unità.
- Fare attenzione quando si sposta l'apparecchio da un luogo ad un altro con drastici cambiamenti di temperatura ambiente. Il drastico cambiamento di temperatura può provocare condensa. L'utilizzo dell'unità in presenza di condensa può causare danni. Se vi è ragione di credere che la formazione di condensa possa essersi verificata, lasciare il dispositivo per alcune ore spento fino a quando la condensa si sia completamente asciugata.
- Non collocare, per lunghi periodi di tempo oggetti in vinile, plastica o gomma su questa unità. Tali oggetti possono scolorire o comunque rovinare la finitura.
- Non posizionare oggetti per lungo tempo sulla parte superiore della tastiera. Questa può essere la causa di malfunzionamento dei tasti della tastiera.
- Non applicare adesivi, decalcomanie o materiale autoadesivo su questa unità. La colla è difficile da rimuovere ed i solventi danneggiano il rivestimento esterno.
- Non posizionare oggetti contenenti liquidi (bicchiere d'acqua). Evitare di usare alcool, profumi, spray per capelli, smalto per unghie, ecc, vicino all'unità. In caso di fuoriuscita di liquido sull'unità, rapidamente asciugare la superficie con un panno morbido e asciutto.



Manutenzione

- Per pulire l'unità, immergere un panno morbido in acqua tiepida, strizzarlo molto bene, quindi pulire l'intera superficie con delicatezza. Strofinare troppo forte nella stessa area può danneggiare la finitura.
- Se l'unità ha una finitura lucida, ha bisogno di attenzione e cura periodica. La polvere deve essere eliminata con un piumino morbido o un pezzo di lana. Si deve prestare attenzione a non applicare troppa pressione o trascinare la polvere sul mobile creando piccoli graffi sulla superficie. Le impronte digitali o segni simili possono essere puliti con un panno morbido inumidito, seguito da un panno asciutto. In caso di sporco grasso ostinato, utilizzare una piccola quantità di detergente delicato su un panno umido. Non utilizzare pulitori o detergenti, in quanto potrebbero deteriorare la superficie del mobile. Non utilizzare panni che contengono sostanze chimiche.
- Non pulire l'unità con benzina, alcool o solventi di alcun tipo. Ciò potrebbe causare scolorimento e/o deformazione dell'unità.



In caso di riparazione

- Eseguire sempre il backup dei dati su una memoria USB prima di inviare l'unità per la riparazione a un centro autorizzato. Tutti i dati contenuti nella memoria dell'unità potrebbero andare persi. I dati importanti dovrebbero essere salvati, o scritti su carta (quando possibile). Dexibel non si assume alcuna responsabilità in merito a tale perdita di dati.



Memorie USB

- Inserire la memoria USB (disponibile in commercio) nello slot con cura e con la giusta angolazione.
- Prestare particolare attenzione quando si maneggiano memorie USB:
 - Collegarsi a terra con qualcosa di metallo prima di manipolare una memoria USB.
 - Non toccare i terminali del connettore USB Memory, fate in modo che non si sporchino.
 - Non sottoporre la memoria USB a temperature estreme (luce diretta del sole in un veicolo chiuso).
 - Non permettere che la memoria USB si bagni.
 - Non far cadere la memoria USB e non sottoporla a forti urti o vibrazioni.
- Non scollegare la memoria USB durante la scrittura e la lettura dei dati (ad esempio, mentre l'indicatore della memoria USB lampeggia).
- Non usare mai hub USB per collegare la memoria USB all'unità.
- Questa unità consente di utilizzare memorie USB commercialmente disponibili. È possibile acquistare questi dispositivi in un negozio di computer, di apparecchi digitale, ecc.
- La registrazione audio richiede un dispositivo di memorizzazione USB con elevate velocità di trasferimento. Non tutti i dispositivi USB garantiscono prestazioni impeccabili.



Altre precauzioni

- Il contenuto della memoria potrebbe andar perso a causa di un malfunzionamento o uso improprio. Per prevenire la perdita dei dati, si consiglia vivamente di salvare periodicamente una copia di backup dei dati importanti che sono stati memorizzati nella memoria dell'unità su un altro dispositivo di memorizzazione. (ad esempio, memorie USB)
- Purtroppo, può verificarsi un errore durante il ripristino dei dati precedentemente memorizzati nelle memorie USB. Dexibel non sarà responsabile per la perdita di profitti o qualsiasi consequenziale danno dovuto alla perdita di dati.
- Non usare una forza eccessiva quando si premono i bottoni, interruttori, cursori e controlli e quando si usano connettori e prese jacks. L'uso improprio può causare danni o malfunzionamenti.
- Evitare di applicare una forte pressione sul display.
- Per scollegare un cavo tirare sempre dal connettore, non tirare mai attraverso il cavo altrimenti si può causare cortocircuiti o danni al cavo.
- Mantenere i livelli di volume dell'unità moderati. Lo strumento deve essere utilizzato con un volume ragionevole al fine di evitare di disturbare i vicini, soprattutto di notte e la mattina presto. Usare le cuffie se si desidera riprodurre la musica ad alto volume o a tarda notte.
- Quando avete bisogno di trasportare l'unità, utilizzate la sua scatola originale con le sue protezioni. In caso contrario, sarà necessario utilizzare materiali di imballaggio equivalenti. Quando si trasporta o si sposta l'unità sempre utilizzare due o più persone.
- Per evitare possibili danni, evitare di applicare una forza eccessiva sul leggio.
- Utilizzare sempre cavi audio a bassa impedenza. L'uso di cavi che hanno una alta impedenza causano livelli sonori estremamente bassi, o impossibili da sentire.



Diritto d'autore e Marchi

- Dexibel non si assume nessuna responsabilità giuridica in materia di eventuali infrazioni da parte degli utenti attraverso l'utilizzo di questo apparecchio.
- La registrazione, la copia e la distribuzione di materiale protetto da copyright (canzoni, performance dal vivo, ecc) appartenenti a terzi in tutto o in parte, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata dalla legge.
- Copyright © 2003 Bitstream, Inc. Tutti i diritti riservati. Bitstream Vera è un marchio di fabbrica di Bitstream, Inc.
- iPad® e iPhone® sono marchi registrati di Apple Inc.
- App Store™ è un Apple's Service Mark
- Bluetooth® è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc.

Convenzioni usate in questo manuale

I seguenti simboli sono utilizzati:

NOTA

Indica una nota importante; siate sicuri di leggerla.

PROMEMORIA

Indica una promemoria per quanto riguarda impostazioni o funzioni; Sta a voi leggerlo.



SUGGERIMENTO

Indica un suggerimento utile; leggere se necessario.

Contents

Informazioni Importanti sulla sicurezza	5
Indicazioni Importanti	7
Descrizione del Pannello	10
Guida Rapida Connessioni	13
Guida Rapida	14
Prima di iniziare ad usare lo strumento	16
Collegare l'adattatore di Rete	16
Collegare il Cavo della Pedaliera	16
Ascoltare Tramite le Cuffie	16
Collegare un Amplificatore Esterno	17
Collegare un Dispositivo Riproduttore	17
Aprire e Chiudere il Coperchio della Tastiera	17
Aprire il Coperchio della Tastiera	17
Chiudere il Coperchio della Tastiera	17
Collegare VIVO H1 al Tuo Computer	18
Connettere una Memoria USB (disponibile in commercio)	18
Rimozione Sicura della Memoria USB	18
Accensione/Spengimento	18
Spegnerlo Strumento	19
Demo del VIVO H1	19
Funzionamento di Base	20
Riguardo al Display e al Funzionamento del Corsore	20
Pagina Principale	20
Spostare il cursore ed impostare i valori dei parametri	21
Come Inserire un Nome	21
Selezionare un Suono	22
Grand Piano Mode	22
Come Selezionare i Suoni	22
Suoni più Frequentemente Utilizzati (Favorite Tone)	22
Suonare Due Suoni sull'Intera Tastiera (Layer)	23
Dividere la Tastiera per Suonare Due Suoni Differenti	23
Come Cambiare il punto di "Split"	24
Silenziare la Parte "Lower"	24
Suoni Aggiuntivi	25
Importare Librerie di Suoni "Sound Library"	25
Come selezionare un suono della libreria	25
Cancellare una Libreria di Suoni	26
Suonare a Quattro Mani	27
Come Bilanciare il Volume tra la Sezione di Sinistra e quella di Destra	27
Effetti Sonori	28
Riguardo agli Effetti Sonori	28
Aggiunta di Riverbero al Suono	28
Personalizza i Suoni	29
T2L Parametri del Suono	29
Modificare Lievemente il Suono o Alterarlo	30
Altre Funzioni	32
Trasporre la Tastiera	32
Spostare l'Ottava della Parte	32
Far Pratica con il Metronomo	32
Impostazioni del Metronomo	32
Come Regolare la Velocità del Tempo (battiti per minuto)	33
Usare la Funzione "Tap Tempo" per Impostare la velocità del Tempo	33
Impostare la Notazione (Time Signature) del Tempo del Metronomo	33
Regolazione della Risposta della Tastiera (Key Touch)	34
Regolazione del Livello dell'Ingresso AUDIO IN	34
Equalizzatore Globale	34
Preimpostazioni Equalizzatore Globale	34
Salvare la Tua Impostazione	35
Ripristino delle impostazioni di fabbrica (Factory Reset)	35
Fare Pratica con una Canzone	36
Riprodurre una Canzone	36
Controlli Utili della Canzone	36
Registrare una Esecuzione Musicale	38
Registrare la tua Musica in Formato Audio (WAVE)	38
Come Registrare la tua Esecuzione su una Base Audio Esistente (Overdub)	38
Lavorare con le Memorie	39
Struttura delle Memorie e Set Memoria	39
Salvataggio delle Impostazioni nella Memoria Interna	39
Richiamare le Tue Impostazioni dalla Memoria Interna	39
Salvataggio delle impostazioni nella memoria USB	39
Richiamare le Tue Impostazioni da una Memoria USB	41
Rinominare una Memoria	41
Esportazione del Set nella Memoria USB Esterna	41
Importazione del Set dalla Memoria USB	42
Suonare con X MURE	43
Collegare il Dispositivo Mobile	43
Suonare con l'Applicazione X MURE	43
Opzioni MENU (Sezione Avanzata)	44
Procedura Generale	44
SETTING Gruppo di Parametri	45
T2L EDITOR	46
EFFECTS	46
CONTROL	46
TEMPO	47
TUNING	48
MEMORY	49
USB REMOVE	49
AUDIO INPUT	49
MIDI	50
GLOBAL	51
SOUND LIBRARY	52
FACTORY RESET	52
VERSION INFO	52
Appendice	53
Tipi di Effetto e Lista dei Parametri	53
Lista Toni VIVO H1	55
Risoluzione dei Problemi	56
Specifiche Tecniche	57
Indice	59

3 Descrizione del Pannello



1

Accende o spegne lo strumento (p. 18).

Con le impostazioni di fabbrica VIVO H1 si spegnerà automaticamente dopo 120 minuti di non utilizzo dello strumento.

Se VIVO H1 si è spento automaticamente, tu puoi usare il bottone [POWER] per accendere VIVO H1 nuovamente. Se non volete che lo strumento si spenga automaticamente, impostate il parametro "Auto Off" su "OFF" come descritto (p. 52).

NOTA

Per evitare malfunzionamenti, non scollegate l'adattatore di rete, mentre lo strumento è acceso.

2 **VOLUME**

Utilizza questa manopola per regolare il volume generale di VIVO H1.

3 **USB Porta Computer**

Usa un cavo USB per connettere VIVO H1 al tuo computer (p. 18).

4 **Porta della Memoria USB**

Collega qui una memoria USB disponibile in commercio.

NOTA

* Inserire con cautela la memoria USB in modo che il connettore del dispositivo sia adeguato e venga inserito nella direzione corretta.

* Dexibell sconsiglia l'utilizzo di hub USB, a prescindere dal fatto che siano attivi o passivi. Si prega di collegare un solo memoria USB a questa porta.

5 **Pedale Damper**

Utilizza questo pedale per sostenere il suono (p. 46).

6 **Pedale Sostenuto**

Questo pedale sostiene solo le note che sono premute al momento della sua pressione. Le note future non saranno coinvolte (p. 47).

7 **Sordina**

Questo pedale viene utilizzato per ridurre il volume, cambia leggermente il timbro (p. 47).

8 **AUDIO IN**

Questo mini jack consente di collegare l'uscita audio di una sorgente di segnale esterna (CD/mp3 player, etc.).

9 **PHONES output**

Qui puoi connettere una o due paia di cuffie opzionali. Gli altoparlanti interni saranno esclusi.



10 Gancio Cuffie

Qui puoi appendere le tue cuffie.

11 Display

Questo schermo mostra le informazioni relative ai comandi effettuati.

12 Bottoni funzione

Questi bottoni sono utilizzati per selezionare una delle tre funzioni/opzioni mostrate nella parte inferiore dello schermo.

13 MEMORY/WRITE

Questo bottone permette di mostrare la lista delle memorie per poi richiamare una di esse.

Premere e mantenere premuto questo bottone per scrivere una memoria (Vedi p. 39).

14 Bottoni di navigazione

Questi bottoni sono usati per navigare nei vari menù e regolare i valori dei parametri.

15 MENU/EXIT

Questo bottone consente di aprire e chiudere la pagina del menù in cui è possibile visualizzare e selezionare tutte le funzioni disponibili.

16  = (Tempo)

Utilizzare questo bottone per cambiare il tempo del metronomo.

E' possibile regolare la velocità del metronomo semplicemente premendo questo bottone a tempo.

17  (Metronome)

Questo bottone permette di spegnere o accendere il metronomo.

18  (Rec)

Questo bottone è utilizzato per avviare o interrompere la registrazione della tua canzone (Vedi p. 38).

19 

Premi questo bottone per avviare la riproduzione. Premilo ancora per interrompere la riproduzione (Vedi p. 36).

Premi questo bottone insieme al bottone [SONG] per tornare all'inizio della canzone.

20 SONG

Questo tasto consente di passare in modo Song (Vedi p. 36).

Premilo insieme al bottone  per ascoltare la canzone dimostrativa.

21 

Questo bottone richiama la funzione di trasposizione (Vedi p. 32). Le impostazioni sono applicate alla tastiera.

Se l'indicatore del bottone non è illuminato lo strumento non usa nessuna trasposizione.

22 

Questo bottone abilita o disabilita il modo tastiera Layer (Vedi p. 23).

Premilo insieme al bottone  per abilitare o disabilitare il modo tastiera "4 HANDS".

23 

Questo bottone abilita o disabilita il modo tastiera Split (Vedi p. 23).

Premilo insieme al bottone  per abilitare o disabilitare il modo tastiera "4 HANDS".

24 Usa questi bottoni per selezionare i toni per categoria.

Vista Posteriore

VIVO H1



25 Presa DC IN

Connettere qui l'adattatore di rete in dotazione (p. 16).

26 AUDIO OUTPUT R jack

E' possibile collegare a questa presa un amplificatore esterno.

27 AUDIO OUTPUT L/MONO jack

E' possibile collegare a questa presa un amplificatore esterno.

28 Pedals Socket


Qui è dove si collega il cavo del pedale.

4 Guida Rapida Connessioni

Periferiche

NOTA

Prima di collegare qualsiasi dispositivo esterno alla presa AUDIO IN, girare la manopola [VOLUME] verso la posizione più bassa per ridurre al minimo il volume.



NOTA

Prima di collegare qualsiasi amplificatore esterno, girare la manopola [VOLUME] verso la posizione più bassa per ridurre al minimo il volume.

Riverbero

È possibile modificare la quantità di riverbero a proprio piacimento.

Premere il bottone funzione che mostra "REVERB" nella parte inferiore dello schermo.

Usa i bottoni [▲] [▼] e [◀] [▶] per selezionare la quantità di riverbero desiderato.

Bottoni funzione

Premere questi pulsanti per selezionare le funzioni / opzioni mostrate nella parte inferiore dello schermo.

Modo Grand Piano

Se si desidera ripristinare le varie impostazioni e suonare il Grand Piano:

Dalla pagina principale, premere contemporaneamente il primo e l'ultimo dei bottoni funzione.

Menu/Exit

Premere questo bottone per aprire e chiudere la pagina del menù dove puoi selezionare tutte le funzioni disponibili.

Using the metronome

Premere il bottone [] per avviare il metronomo.

Per regolare valore del tempo ed impostare la notazione usa il bottone [].

Ascoltare la DEMO

Premi contemporaneamente il bottone [] e [SONG].

Modifica del Tempo e della Sua Velocità

Tu puoi regolare il tempo del metronomo.

Premere il bottone [] per visualizzare la pagina del tempo.

Usare i bottoni [▲] [▼] per selezionare la velocità del tempo, e selezionare tempi semplici o tempi composti.

Usa i bottoni [◀] [▶] per regolare il valore.

Impostazioni Preferite

COME MEMORIZZARE LE TUE IMPOSTAZIONI PREFERITE

VIVO H1 permette di memorizzare le impostazioni preferite per richiamarle facilmente quando è necessario. Possono essere salvate fino a 20 configurazioni complete.

Premere e tenere premuto il bottone [MEMORY / WRITE] per visualizzare la pagina delle memorie.

Usare i bottoni [▲] [▼] per selezionare una delle locazioni di memoria.

Premere il bottone funzione "SAVE" nella parte inferiore dello schermo.

Usare i bottoni [▲] [▼] and [◀] [▶] per inserire il nome desiderato.

Premi il bottone funzione che mostra "OK" nella parte inferiore dello schermo per confermare.

COME RICHIAMARE LE TUE IMPOSTAZIONI PREFERITE

Premere il bottone [MEMORY / WRITE] per visualizzare la pagina delle memorie.

Usare i bottoni [▲] [▼] per selezionare una delle locazioni di memoria.

Premere il bottone funzione che mostra "RECALL" nella parte inferiore dello schermo per richiamare la memoria selezionata.

p. 39

p. 33

PROMEMORIA

E' anche possibile memorizzare e richiamare una impostazione direttamente da una memoria USB (disponibile in commercio).



Accendere l'Unità

Premi il bottone [].

 p. 18

Regolare il Volume

Regola il volume ruotando la manopola.

Registrazione un Brano

Premere il bottone [] per avviare la registrazione.
Esegui il tuo brano.
Premere il bottone [] nuovamente per fermare la registrazione.

 p. 38

Selezionare ed eseguire un brano

Premere il bottone [SONG] per visualizzare la pagina principale.
Premere il bottone funzione "SONG LIST".
Usare i bottoni [▲] [▼] per selezionare un brano.
Premere il bottone [▶/||] per iniziare la riproduzione.

 p. 36

Seleziona la Modalità Tastiera

All'accensione, puoi suonare un tono di pianoforte su tutta la tastiera. (I bottoni [] e [] sono spenti).

Sound A




Premi il bottone [] per suonare due differenti suoni su tutta la tastiera.

Sound A + Sound B



Premi i bottoni [] se tu desideri suonare differenti suoni con la mano destra e sinistra.


Sound C | Sound A



Split Point

Per entrare in modalità "4 mani", contemporaneamente premere i bottoni [] e [].

Sound A



Split Point

 p. 22

Selezione di un Suono

Premere un bottone di una famiglia dei toni.
Premere i bottoni [▲] [▼] per selezionare un'altro suono nella lista.
Premi i bottoni [◀] [▶] per selezionare un'altra famiglia di suoni.

 p. 22

COME IMPOSTARE UN SUONO FAVORITO
Premi e mantieni premuto il bottone della del tono selezionato

 p. 22

Trasponi la tastiera

Premere il bottone [] per richiamare la pagina in cui è possibile modificare il valore di trasposizione.
Usare i bottoni [◀] [▶] per mofficare il valore.

 p. 32

6 Prima di iniziare ad usare lo strumento

Collegare l'adattatore di Rete

1. Ruotare la manopola [VOLUME] tutta a sinistra per ridurre al minimo il volume.



2. Collegate il cavo di alimentazione (incluso) all'adattatore di rete.

L'indicatore si illumina una volta collegato l'adattatore alla presa di rete.



NOTA

A seconda della vostra nazione, il cavo di alimentazione incluso potrebbe differire da quello illustrato sopra.

NOTA

Utilizzate solo l'adattatore di rete DEXIBELL DYS602-240250W in dotazione con questa unità. Inoltre, accertarsi che la tensione di rete corrisponda alla tensione di ingresso specificata sul corpo dell'adattatore. Altri adattatori di rete potrebbero utilizzare una differente polarità, o essere progettati per una differente tensione, così da danneggiare questo apparecchio o provocare scosse elettriche.

NOTA


Se non usate VIVO H1 per un tempo prolungato, scollegate il cavo di alimentazione dalla presa di corrente

NOTA

Per evitare malfunzionamenti, non scollegate l'adattatore di rete, mentre lo strumento è acceso.


3. Collegate l'adattatore di rete di VIVO H1 DC IN jack posizionata sul retro dello strumento.

VISTA POSTERIORE



Collegare il Cavo della Pedaliera

VISTA POSTERIORE



1. Collegare il connettore che viene dalla pedaliera qui. Per maggiori informazioni vedere il manuale di assemblaggio.

Ascoltare Tramite le Cuffie

Potete usare delle cuffie per suonare con VIVO H1 senza disturbare i vicini, per esempio nelle ore notturne.

1. Qui puoi connettere delle cuffie stereo. VIVO H1 ha 2 prese cuffia. Due persone possono usare le cuffie contemporaneamente.



2. Ruotare la manopola [VOLUME] di VIVO H1 per regolare il volume delle cuffie.

Precauzioni quando si usano le cuffie


- Per evitare di danneggiare i cavi conduttori interni, maneggiateli con cura. Quando usate le cuffie, maneggiatele principalmente dalla spina o dall'archetto.

- Le vostre cuffie potrebbero danneggiarsi se il volume di un dispositivo è alto quando le collegate. Abbassate sempre al minimo il volume prima di collegare le cuffie.
- Un eccessivo volume non solo danneggia il vostro udito, ma può anche rovinare le cuffie. Godetevi la musica ad un volume ragionevole.

Collegare un Amplificatore Esterno

E' possibile collegare la presa OUTPUT ad un amplificatore esterno, impianto stereo, o altri dispositivi audio stereo.

1. Ruotare la manopola [VOLUME] tutta a sinistra per ridurre al minimo il volume.
2. Collegare le uscite OUTPUT di VIVO H1 posizionate sul retro dell'unità agli ingressi di un amplificatore esterno.



Collegare un Dispositivo Riproduttore

Puoi connettere il jack d'ingresso AUDIO IN ad un dispositivo riproduttore esterno.

L'audio del dispositivo esterno sarà riprodotto attraverso gli altoparlanti interni di VIVO H1.

1. Ruotare la manopola [VOLUME] tutta a sinistra per ridurre al minimo il volume.
2. Collegare il jack di INPUT di VIVO H1 posizionato sul pannello inferiore anteriore di sinistra all'uscita della sorgente esterna.



PROMEMORIA


Tu puoi regolare il volume del dispositivo connesso al jack INPUT di VIVO H1. Vedi "AUDIO INPUT" (p. 49).

Vedi "Regolazione del Livello dell'Ingresso AUDIO IN" (p. 34) per regolare il livello della sorgente audio.

Aprire e Chiudere il Coperchio della Tastiera

NOTA

- Questa unità è dotata di un sistema di chiusura di sicurezza per evitare lesioni alle dita quando si apre o si chiude il coperchio. In ogni caso fare attenzione a non schiacciarsi le dita durante l'apertura o la chiusura del coperchio. E' consigliato il controllo di un adulto quando bambini piccoli utilizzano l'unità.
- Se avete la necessita di spostare questa unità, assicuratevi che il coperchio sia chiuso al fine di prevenire incidenti.



Aprire il Coperchio della Tastiera

ATTENZIONE

- Non rilasciare il coperchio fino a quando non è completamente aperto.

1. Tenere il bordo anteriore del coperchio con entrambe le mani, quindi aprire lentamente il coperchio fino a raggiungere la posizione di fine corsa.


Chiudere il Coperchio della Tastiera

ATTENZIONE

- Lasciare che il coperchio si chiuda automaticamente. Non forzare il coperchio.
- Fare attenzione a non schiacciarsi le dita durante la chiusura del coperchio. E' consigliato il controllo di un adulto quando bambini piccoli utilizzano l'unità.

1. Tenere il coperchio con entrambe le mani e lentamente accompagnarlo a chiusura automatica.

Lasciare che il coperchio si chiuda automaticamente. Non forzare il coperchio.



Collegare VIVO H1 al Tuo Computer

- Se si utilizza un cavo USB (disponibile in commercio) per collegare la porta COMPUTER situata sul pannello posteriore di VIVO H1 alla porta USB del computer, sarete in grado di trasferire dati MIDI tra VIVO H1 ed una applicazione per registrare musica.

NOTA

VIVO H1 non supporta lo standard GM/GS.

Che cosa è necessario per collegare al vostro VIVO H1 al vostro computer?

- Cavo USB (tipo A-maschio - tipo B-maschio: disponibile in commercio)

1. Utilizzare un cavo USB standard (Connettore USB tipo A→B, disponibile in commercio) per collegare VIVO H1 ed un programma sequencer.




NOTA

- Per evitare il rischio di malfunzionamenti e/o danni agli altoparlanti, abbassare sempre il volume e spegnere l'alimentazione su tutti i dispositivi prima di effettuare qualsiasi collegamento.
- Solo i dati MIDI possono essere trasmessi e ricevuti via USB. I dati audio non possono essere trasmessi o ricevuti.
- Accendere l'alimentazione di VIVO H1 prima di avviare l'applicazione MIDI sul computer. Non spegnete mai VIVO H1 mentre l'applicazione MIDI è in esecuzione.

Connettere una Memoria USB (disponibile in commercio)

1. Collegare una memoria USB alla porta MEMORY sul pannello di destra di VIVO H1, sotto la tastiera.



NOTA

Inserire con cautela la memoria USB in modo che il connettore del dispositivo sia adeguato e venga inserito nella direzione corretta.

Rimozione Sicura della Memoria USB

NOTA

Si dovrebbe sempre rimuovere in modo sicuro la memoria USB prima di scollegarla fisicamente dalla presa USB. Prima di rimuovere la memoria USB utilizzare la funzione "USB REMOVE".

1. Premere il bottone "MENU".
2. Usare i bottoni [▲] [▼] per scorrere l'elenco e selezionare la funzione "USB REMOVE".
3. Usare i bottoni [▲] [▼] per scorrere l'elenco e selezionare la funzione "USB REMOVE".
4. Premere il bottone [▶] per accedere alla funzione.

Il display mostra:



1. Premere il bottone funzione "YES" per rimuovere in modo sicuro la memoria USB.

Ora è possibile scollegare la memoria USB in modo sicuro.

Accensione/Spegnimento

Una volta che tutto è collegato correttamente, assicurarsi di seguire la procedura qui di seguito per accendere lo strumento.


1. Ruotare la manopola [VOLUME] tutta a sinistra per ridurre al minimo il volume.

NOTA

Prima di accendere o spegnere VIVO H1, assicurarsi sempre di abbassare il volume. Anche con il volume abbassato, si potrebbe sentire un piccolo rumore quando si accende o spegne VIVO H1. Tuttavia, questo è normale e non è indicativo di un

malfunzionamento.

2. Premere il bottone [⏻] di VIVO H1 posizionato sul pannello destro per accendere lo strumento.



Lo strumento si accende ed una barra di avanzamento compare sullo schermo di VIVO H1.



Dopo un breve intervallo, apparirà la pagina principale. e VIVO H1 sarà pronto a produrre suono.



3. Usare la manopola del [VOLUME] per regolare l'intensità sonora.

NOTA

Questa unità è dotata di un circuito di protezione. Un breve intervallo (pochi secondi) dopo l'accensione sono necessari prima che l'apparecchio funzioni normalmente.

Spegnere lo Strumento

1. Ruotare la manopola [VOLUME] tutta a sinistra per ridurre al minimo il volume.

NOTA

Per evitare malfunzionamenti, non scollegate l'adattatore di rete, mentre lo strumento è acceso.

2. Premere il bottone [⏻] di VIVO H1.

Viene visualizzato un messaggio di conferma di spegnimento:



3. Premere il bottone funzione "YES" per confermare.

Lo schermo visualizza il seguente messaggio:



e l'unità si spegnerà dopo pochi secondi.

Se tu non vuoi più spegnere lo strumento, al punto 3, premi il bottone funzione "NO".

NOTA

Se vuoi disattivare completamente l'alimentazione, prima premi il bottone [⏻], scollega poi il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Fare riferimento a "Collegare l'adattatore di Rete" (p. 16).

Se non si utilizza l'unità per un certo periodo di tempo, l'unità si spegne automaticamente.

Se non volete che lo spegnimento avvenga automaticamente, impostate il "AUTO OFF" ad off!

Con le impostazioni di fabbrica, l'unità si spegnerà automaticamente trascorsi 120 minuti (2 ore) di inattività.

Poco prima che VIVO H1 si spenga automaticamente, lo schermo visualizzerà il conto alla rovescia dei secondi. Se volete continuare ad usare VIVO H1, premete un tasto.

Se non volete che lo strumento si spenga automaticamente, impostate il parametro "Auto Off" su "OFF" come descritto a p. 52.

Demo del VIVO H1

Il tuo VIVO H1 contiene brani che dimostrano i più bei suoni.

1. Premi contemporaneamente il bottone [A] e [SONG].



La riproduzione dei brani demo inizia automaticamente.

2. Premi il bottone [MENU/EXIT] per uscire dalla funzione Demo.

NOTA

Tutti i diritti sono riservati. L'uso non autorizzato di questo materiale per scopi diversi dall'uso privato e personale, è una violazione delle leggi vigenti.


7 Funzionamento di Base

Riguardo al Display e al Funzionamento del cursore

Questa sezione presenta le informazioni che appaiono nella pagina principale. Inoltre illustra come navigare tra le pagine dei menù.

Pagina Principale


La pagina principale di VIVO H1 contiene molte informazioni utili.




Icona	Explanation	Icona	Explanation
	Modo Tastiera:		Una memoria USB è collegata a questa unità.
	• Split		Gli altoparlanti interni non sono attivi. Vedi il parametro "Speaker" (p. 51).
	• Layer		Una cuffia è collegata alla presa di uscita PHONES.
	Un computer è connesso alla presa USB di VIVO H1		Valore del tempo del metronomo

Spostare il cursore ed impostare i valori dei parametri

1. Premere il bottone [MENU/EXIT] per accedere ai gruppi funzione disponibili.




2. Usare i bottoni [▲] [▼] per selezionare la voce del gruppo desiderato.



3. Premere il bottone [▶] per entrare nel gruppo funzioni selezionato.



4. Usare i bottoni [▲] [▼] per scorrere la lista dei parametri. Il parametro selezionato è sottolineato.
5. Usare i bottoni [◀] [▶] per impostare il valore desiderato.
6. Premere il bottone [MAIN/EXIT] per tornare alla pagina.



Come Inserire un Nome


In molti casi vi capiterà di assegnare un nome ad un file. Nell'esempio seguente, impareremo ad inserire un nome ad una memoria.

Dopo aver selezionato il salvataggio di una memoria, il display mostrerà quanto segue:




VIVO H1 vi suggerisce un nome.


1. Usare i bottoni [▲][▼] per selezionare un carattere differente.
2. Usare i bottoni [◀] [▶] per scorrere la posizione del carattere da cambiare, usare i bottoni [▲][▼] per cambiare carattere.
3. Premere il bottone funzione [A/a/#] per alternare tra caratteri maiuscoli, caratteri minuscoli, numeri e simboli.



4. Per cancellare il carattere selezionato, premere contemporaneamente il bottone funzione centrale e laterale destro.



5. Per inserire un carattere, premere contemporaneamente il bottone funzione centrale e laterale sinistro.



6. Ripetere li passi (2) e (3) per completare il nome.

8 Selezionare un Suono

VIVO H1 dispone di una vasta selezione di toni di alta qualità disposti in sei categorie. In particolare, grazie al nuovo motore audio, i suoni di pianoforte Piano sono fedelmente riprodotti con tutte le sfumature di un vero pianoforte acustico.


VIVO H1 consente di assegnare uno dei toni disponibili a qualsiasi delle tre parti. La selezione di un suono è applicata sempre alla parte (Main, Coupled o Lower) il cui campo è attualmente sottolineato nella pagina principale.

Grand Piano Mode

NOTA

All'accensione, lo strumento seleziona automaticamente la modalità Grand Piano.

1. Dalla pagina principale, premere contemporaneamente il primo e l'ultimo dei bottoni funzione.



Il suono "Grand Piano" è richiamato e tutti i vari parametri vengono modificati per ottenere il miglior suono di pianoforte.

2. Suonate per ascoltare il suono del pianoforte.


Il suono del pianoforte suonerà su tutta la tastiera.

Parte Main



Come Selezionare i Suoni

1. Premere un tasto per selezionare la categoria di suono che si desidera riprodurre.



L'ultimo suono che selezionasti per quella categoria è richiamato. L'indicatore del bottone si illumina e una finestra temporanea mostra l'elenco dei toni, il suono richiamato è sottolineato:



Nell'esempio è stato premuto il tasto [MODERN].

2. Mentre la finestra tono è attiva, utilizzare i bottoni [▲] [▼] per selezionare un tono nella stessa categoria.

Se durante il normale funzionamento la finestra si chiude automaticamente, premere di nuovo il tasto del tono.


Vedi pagina 55 per la lista dei toni disponibili.

3. Suona la tastiera.

Tu sentirai il suono dello strumento appena selezionato.

PROMEMORIA

L'ultimo suono selezionato in ogni categoria viene memorizzato temporaneamente e verrà richiamato ogni volta che si preme il tasto del suono corrispondente.



4. Mentre la finestra tono è attiva, premere i tasti [◀] [▶] per selezionare la categoria precedente o successiva, oppure premere un altro bottone del suono desiderato.

Dopo alcuni secondi di inattività di cambio di tono, viene visualizzata la pagina principale.

SUGGERIMENTO


Un modo rapido per cambiare un suono dalla pagina principale: utilizzare i bottoni [▲] [▼] per selezionare un tono successivo o precedente nella stessa categoria.

Suoni più Frequentemente Utilizzati (Favorite Tone)

La funzione "Favorite Tone" consente un facile richiamo dei suoni utilizzati più di frequente. È possibile memorizzare il suono preferito per ciascuna delle sei categorie e richiamarlo semplicemente premendo il bottone di un tono. Questa funzione è utile nelle situazioni live.

1. Selezionare un suono che preferite. Vedi "Come Selezionare i Suoni" (p. 22).
2. Premere e tenere premuto il tasto Tone che contiene il suono scelto per memorizzarlo.

Suonare Due Suoni sull'Intera Tastiera (Layer)



Il display mostra un messaggio di conferma.

La posizione del suono selezionato viene memorizzata e verrà richiamata ogni volta che si premerà il tasto Tone corrispondente.

Lo strumento ricorderà la vostra scelta alla prossima accensione.

Suonare Due Suoni sull'Intera Tastiera (Layer)

Nel precedente paragrafo "Come Selezionare i Suoni", si è appreso come selezionare un tono. Qui di seguito imparerete ad aggiungere un secondo suono sull'intera tastiera.

1. Premere il bottone [] per aggiungere una seconda parte (Coupled) su tutta la tastiera.



La parte "Coupled" [C] è automaticamente selezionata.

Se la pagina principale è attiva, essa mostrerà:



Il campo della parte "Coupled" [C] nella pagina principale è sottolineato per informarvi che la selezione toni sarà applicata a questa parte.

NOTA

Per la selezione del tono, sarebbe una buona idea controllare sulla pagina principale, che la parte sia attualmente selezionata in modo da non selezionare un tono per la parte sbagliata.

2. Suona la tastiera.

Sentirete i toni della parte "Main" [M] e della parte "Coupled" che suonano assieme.

3. Per regolare il volume usate la manopola [VOLUME].

4. Per cambiare il tono della parte "Coupled", vedere "Come Selezionare i Suoni" (p. 22).

5. Per selezionare la parte "Main" dalla pagina principale, usare i tasti [▲] [▼].

6. Per cambiare il tono della parte "Main", vedere "Come Selezionare i Suoni" (p. 22).


Dividere la Tastiera per Suonare Due Suoni Differenti

Il modo "Split" permette di suonare due voci diverse sulla tastiera, una con la mano sinistra ed un'altra con la mano destra.

1. Se si desidera utilizzare la mano sinistra e destra per riprodurre diversi toni, premere il bottone [].



La tastiera è divisa in due sezioni. La sezione della tastiera a sinistra del punto di split diventa la parte Lower, mentre la regione della tastiera alla destra del punto di split diventa la parte Main.



Se la pagina principale è attiva, essa mostrerà:



Il campo della parte "Lower" [L] nella pagina principale è sottolineato per informarvi che la selezione del tono sarà applicata a questa parte.

2. Suona la tastiera.

Per regolare il volume usare la manopola [VOLUME].

PROMEMORIA

Il punto di "split" è impostato a default tra i tasti E3 e F3. Per cambiare il punto di "split" vedere "Come Cambiare il punto di "Split" (p. 24).

PROMEMORIA

In modalità "Split", le impostazioni di ottava più adatte ad ogni tono vengono applicate automaticamente.

3. Per cambiare il tono alla parte "Left", vedere "Come Selezionare i Suoni" (p. 22).

4. Per selezionare la parte "Main" dalla pagina principale, usare i tasti [▲] [▼].

5. Per cambiare il tono della parte "Main", vedi "Come Selezionare i Suoni" (p. 22).

Come Cambiare il punto di "Split"

1. Premere e tenere premuto il bottone [] fino a quando il display visualizza la pagina seguente.



2. Usa i bottoni [◀] [▶] per cambiare il punto di "split".

Parameter	Impostazioni
Split Point	F1 ~ C#7 Default: F3

3. Premere il bottone funzione "◀" per tornare alla pagina precedente o premere il bottone [MAIN/EXIT] per andare direttamente alla videata principale.

Silenziare la Parte "Lower"

Usare questa funzione per silenziare la parte "Lower". Questa funzione può essere utile quando si desidera riprodurre solo un dispositivo esterno collegato via MIDI.



1. Dalla pagina "SPLIT", premere il tasto di funzione "MUTE ON".

La nota suonata sulla parte inferiore della tastiera non produce suono.

Il nome del bottone funzione cambia in "MUTE OFF".



2. Premere di nuovo il bottone funzione "MUTE OFF" per uscire dalla funzione mute.

9 Suoni Aggiuntivi

Sound Library

VIVO H1 ti permette di installare nuovi suoni da:

- ❑ Suoni DEXIBELL (estensione .DXS)

Questi suoni saranno disponibili e scaricabili dal seguente sito web:

<http://www.dexibell.com/>

Restate sintonizzati per nuovi suoni e aggiornamenti visitando il nostro sito regolarmente!

- ❑ Suoni di terze parti (estensione .SF2)

Tu puoi facilmente trovare in rete molte librerie di suoni con estensione ".SF2". VIVO H1 è compatibile con questi tipi di suoni.

Importare Librerie di Suoni "Sound Library"

Tu puoi caricare librerie di suoni nella memoria interna di VIVO H1 per poi utilizzarli nei tuoi spettacoli. Per caricare queste librerie tu hai bisogno di una USB Memory e un computer.

Caricare una libreria di suoni nella USB Memory

1. Usando un computer, scaricare la nuova libreria di suoni dal sito DEXIBELL (estensione .DXS) o da qualsiasi altro sito che contenga suoni (estensione .SF2).
2. Creare una cartella "SOUND" nella directory principale della USB Memory.
3. Copiare la libreria di suoni (.DXS/.SF2) nella cartella "/SOUND" della USB Memory.
4. Inserire la USB Memory nella porta USB di VIVO H1. Vedi "Connettere una Memoria USB (disponibile in commercio)" (p. 18).

Ascoltare la libreria di suoni prima di caricarla.

1. Premere il bottone [MENU/EXIT] e usare i bottoni [▼] [▲] per selezionare la funzione "SOUND LIBRARY".



2. Premi il bottone [▶] per visualizzare le librerie dei suoni contenuti nella memoria interna di VIVO H1.



L'esempio sopra mostra che la memoria interna non contiene nessuna libreria.

NOTA

Se la libreria eccede la memoria libera interna, un messaggio di

spazio non disponibile è visualizzato.

3. Premere il bottone Funzione "USB" per visualizzare la lista delle librerie di suoni nella USB Memory.



PROMEMORIA

VIVO H1 mostra i suoni contenuti nella cartella "\SOUND" della USB Memory.

4. Usare i bottoni [▼] [▲] per selezionare la libreria che si preferisce.
5. Per visualizzare il contenuto della libreria, premere il bottone Funzione "OPEN" o il bottone [▶].



I suoni contenuti nella libreria sono visualizzati.

6. Usare i bottoni [▼] [▲] per selezionare il suono che si vuole ascoltare.
7. Suona la tastiera.
Sentirai il suono selezionato nella libreria.


Caricare la libreria

Se il suono che avete ascoltato è di vostro gradimento, potete importare la libreria nella memoria interna.

8. Premere il bottone Funzione "IMPORT ALL" per importare i suoni della libreria.
Un messaggio conferma che la libreria è stata caricata.

Come selezionare un suono della libreria

1. Premere il bottone .



L'ultimo suono selezionato della famiglia è richiamato.

Il bottone si illumina ed una pagina temporanea mostra la lista dei suoni. Il tono richiamato è sottolineato:



2. Mentre la pagina toni è attiva, usare i bottoni [▲] [▼] per selezionare i suoni User.

Se durante il normale funzionamento la finestra si chiude automaticamente, premere di nuovo il tasto del tono.

SUGGERIMENTO

Un modo veloce per cambiare tono dalla pagina principale: usare i bottoni [▼] [▲] per selezionare un successivo o precedente suono della stessa categoria.

Cancellare una Libreria di Suoni

1. Premere il bottone [MENU/EXIT] ed usare i bottoni [[▲ ▼]] per scorrere il cursore e selezionare la funzione "SOUND LIBRARY".
2. Premere il bottone [▶] per visualizzare le libreria dei suoni contenuti nella memoria interna di VIVO H1.



3. Usare i bottoni [▼] [▲] per selezionare la libreria da cancellare.
4. Usare il bottone Funzione [DELETE] per cancellare la libreria selezionata.

Un messaggio di conferma vi informerà che la libria è stata cancellata.

10 Suonare a Quattro Mani

Questa funzione divide la tastiera in due sezioni, parte sinistra e destra, in modo che due persone possono suonare con la stessa intonazione, proprio come se fossero due pianoforti separati.


Quando questa modalità è attiva, è come se tu avessi due pianoforti a 44-tasti con lo stesso estensione e ottava.

Il pedale di destra funziona come damper per la sezione di destra.

Il pedale di sinistra dovrà essere assegnato come damper per la sezione di sinistra (Vedi qui di seguito).

Entrare in modalità "4 mani" (4 Hands)

1. Per entrare in modalità "4 mani", contemporaneamente premere i bottoni [] e [].



Lo strumento è ora in modalità "4 mani".

NOTA

A default il punto di "split" in modalità "4 mani" è impostato tra i tasti B3 e C4.

Assegnare il Damper per la Sezione Piano di Sinistra.

Per assegnare il pedale sinistro alla funzione Damper, seguire le seguenti istruzioni.



2. Per entrare nelle impostazioni del modo "4 mani", premere e mantenere premuti i bottoni [] e [] finché la seguente pagina è visualizzata.

Il display mostra la pagina "4 HANDS MODE" :



3. Attraverso i bottoni [▲] [▼] selezionare il parametro "Left Damper" e premere il bottone [▶] per impostarlo ad "ON".

SUGGERIMENTO

Le impostazioni VIVO H1 torneranno ai valori predefiniti quando lo strumento si spegnerà. È una buona idea memorizzare queste impostazioni nella memoria interna. Fare riferimento

a "Salvataggio delle Impostazioni nella Memoria Interna" (p. 39). Per ripristinare la situazione, vedere "Richiamare le Tue Impostazioni dalla Memoria Interna" (p. 39).

Ora tu sei pronto per suonare una sessione a 4 mani.

4. Per uscire dalla modalità "4 mani", premere contemporaneamente i bottoni [] e [].

Come Bilanciare il Volume tra la Sezione di Sinistra e quella di Destra

Nella pagina "4 HANDS MODE" vista precedentemente, tu puoi regolare il bilanciamento e selezionare l'uscita audio.



5. Usare i bottoni [▲] [▼] per selezionare il parametro che vuoi modificare.
6. Usare i bottoni [◀] [▶] per impostare il valore desiderato.

Parameter	Impostazioni	Explanation
Balance	90:10 ~ 50:50 ~ 10:90	Regola il bilanciamento del volume tra la sezione sinistra e destra.
Output	<L R>, L&R	Selezionare la presa di uscita del segnale audio. <LR>: Il suono della sezione di sinistra viene emesso solo dagli altoparlanti di sinistra. Il suono della sezione destra viene emesso solo dagli altoparlanti di destra. L&R: Il suono della sezione di sinistra e destra sarà sentito da entrambi gli altoparlanti (sinistro e destro).

NOTA

Se si usano le cuffie, si avrà lo stesso comportamento degli altoparlanti.

11 Effetti Sonori


Riguardo agli Effetti Sonori

VIVO H1 è uno strumento superlativo con la più avanzata e miglior tecnologia di generazione sonora che Dexibel ha da offrire.

Quando si richiama un suono lo strumento automaticamente aggiunge l'effetto per quel suono.

In ogni caso, VIVO H1 vi darà la possibilità di cambiare il tipo di effetto o modificare alcuni parametri dello stesso.


VIVO H1 gestisce due unità di effettori (FX-A e FX-B) per ogni parte della tastiera (Main, Lower, Coupled).



1. Per accedere alla pagina "EFFECTS", premere il bottone [MENU] e selezionare la pagina usando i bottoni [▲], [▼] e [▶].



2. Selezionare una delle pagine FX relativa alla parte della tastiera ("MAIN FX", "LOWER FX" and "COUPLED FX").



Nell'esempio abbiamo selezionato la pagina "MAIN FX".

3. Usare i bottoni [◀] [▶] per scegliere il tipo (Type) di effettore.
Premere il bottone funzione "FX-A OFF" se tu non necessiti dell'effettore.
Per la lista degli effettori vedere "Tipi di Effetto e Lista dei Parametri" (p. 53).
4. Usare i bottoni [▲] [▼] per selezionare il parametro relativo all'effettore scelto.
5. Usare i bottoni [◀] [▶] per regolare il valore del parametro.
Per dettagli riguardo ai parametri per ogni effettore, vedere p. "Tipi di Effetto e Lista dei Parametri" (p. 53).
6. Per editare il secondo processore FX, premere il bottone funzione "FX-B".

Aggiunta di Riverbero al Suono

La funzione riverbero consente di selezionare vari effetti di riverbero digitale che aggiungono profondità ed espressione al suono creando un ambiente acustico realistico.

1. Mentre è visualizzata la pagina principale, premere il tasto

funzione sinistro "REVERB" per accedere ai parametri relativi.



Il display mostra la pagina del riverbero:



PROMEMORIA

Tu puoi anche accedere a questa pagina premendo [MENU] → EFFECTS → REVERB.

2. Usare i bottoni [▲] [▼] per specificare la parte che tu desideri modificare.
3. Usare i bottoni [◀] [▶] per regolare la quantità di riverbero.

Cambiare il Tipo di Riverbero

Questo parametro consente di specificare il tipo di effetto di riverbero che necessiti.



1. Mentre è visualizzata la pagina "REVERB", premere il bottone funzione "TYPE" per accedere al pagina di Reverb Type.



2. Usare i bottoni [◀] [▶] per scegliere il tipo di macro preferita.
I tipi di Macro reverb disponibili sono:

Impostazioni

Hall, Dark Hall, Mid Hall, Concert Hall, Large Hall, Chathedral, Arena, Cave, Chamber, Room, Venue, Ambience, Wooden Room, Brick Room, Studio Booth, Small Room, Living Room, Office, Warehouse, Music Club, Plate, Small Spring, Bright Spring, AmpSpring

12 Personalizza i Suoni

T2L-Modelling




Questa tecnologia rivoluzionaria è implementata su tutti i pianoforti DEXIBEL. La modellazione T2L è la combinazione di tecnologie innovative sviluppate per ottenere la massima accuratezza timbrica e perfetta reattività del suono alle molteplici articolazioni di un pianista.

La modellazione T2L ha molti algoritmi che simulano tutte le caratteristiche di un pianoforte acustico. Esso cura molti aspetti come:

No Damper (sulle note alte)

Nelle ultime 18 note più acute, come nella strumento acustico, non sono presenti i damper e quindi sono libere di vibrare anche se i tasti sono rilasciati.

La durata di queste 18 note, suonando in modo staccato, è molto più lunga rispetto alle precedenti note che hanno i dampers.




Pedale Forte (simulazione multipla azione)

Il Pedale "Forte" (Sustain), compie diverse azioni che vengono stimulate attraverso questa funzione.


A) Quando viene premuto il pedale "Forte", viene generato un suono che simula il rumore dei feltri ammortizzatori che rilasciano le corde.

B) Premendo il pedale "Forte", le note attive verranno arricchite con le risonanze prodotte da tutte le corde libere di vibrare, grazie agli smorzatori alzati (risonanza delle corde). Il risultato delle corde in risonanza rende il suono di una nota sostenuta tramite il pedale "Forte" sostanzialmente diversa dal suono di una nota normalmente tenuta.

C) Quando il pedale "Forte" viene rilasciato, un suono viene generato simulando il rumore meccanico nello strumento acustico.



A) & B) Il pedale "Forte" è premuto, gli smorzatori sono sollevati.



(C) Il pedale "Forte" è rilasciato, gli smorzatori sono sulle corde.

"Soft Pedal" Simulazione

Il pedale "Piano", agisce come un cambiamento di volume e colore timbrico del suono, simulando la funzione "piano" di un piano acustico.



Pedale Piano

T2L Parametri del Suono

VIVO H1 consente di personalizzare i toni della tastiera del pianoforte regolando vari fattori che influenzano il suono.

Ogni tono ha a disposizione un certo numero di parametri che consentono di personalizzare il suono. Qui di seguito troverete un esempio di alcuni parametri che ne caratterizzano il suono.

Hammer-Noise (Rumore del Martelletto)



L'attacco di una nota contiene una porzione impulsiva del suono prodotto dal colpo del martelletto sulle corde, amplificato e sostenuto dalla risonanza della cassa. Questo strumento mette a disposizione un parametro per ridurre o incrementare questo elemento del suono..

Parametro	Impostazioni
Hammer Noise	-64 ~ 0 ~ +63


Kei Off Noise (Rumore meccanico a rilascio del tasto)

Il rilascio di tasti provocano rumori meccanici proporzionali alla velocità del rilascio dello stesso. Questo comportamento dello strumento acustico è riprodotto da questa strumento.

Parametro	Impostazioni
Key Off Noise	-64 ~ 0 ~ +63

Damper Noise (Rumore degli Smorzatori)


Questo è il tipico rumore di un pianoforte acustico quando viene premuto il pedale sostenuto (si alzano tutti gli smorzatori) o rilasciato (si abbassano tutti gli smorzatori).



Parametro	Impostazioni
Damper Noise (Rumore degli Smorzatori)	-64 ~ 0 ~ +63

String Reso (Risonanza delle Corde)

Come nel Piano acustico, quando si tengono premuti alcuni tasti e si suonano altre note in modalità staccato, una moltitudine di armoniche supplementari si possono ascoltare, grazie alla risonanza generata dal libero di vibrare delle corde a causa delle nuove note premute.



Parametro	Impostazioni
String Reso	-64 ~ 0 ~ +63

Damper Reso (Risonanza del pedale "Forte")

E' il tipico rumore generato dalle corde libere di vibrare (tutti gli smorzatori alzati) quando il pedale è premuto.

Parametro	Impostazioni
Damper Reso	-64 ~ 0 ~ +63

Cabinet Reso (Wurlly, Ac. Guitar, Harp)

Grazie a questo parametro è possibile aumentare o diminuire la risonanza del cassa del mobile.

Parametro	Impostazioni
Cabinet Reso	-64 ~ 0 ~ +63

Bell (per il Piano Elettrico)

Il "Bell" è un suono caratteristico di alcuni pianoforti elettrici che sono diventati particolarmente popolari negli anni '70..

Tu puoi regolare la quantità di questo tipico suono.

Parametro	Impostazioni
Bell	-64 ~ 0 ~ +63

Click (per Organi Vintage)

Il "click" del tasto è tipico degli organi vintage. E' un rumore elettrico che è il risultato dei tasti che fanno contatto. Fu considerato un difetto, nonostante tutti i tipi di sforzi per ridurlo, non è mai stato del tutto eliminato. Nel tempo il "click" è diventato caratteristico per i musicisti rock e moderni.

È possibile regolare la quantità di rumore "click" quando si preme e si rilascia un tasto.

Parametro	Impostazioni
Click	-64 ~ 0 ~ +63

Growl (per il Piano Elettrico)

Questa è una distorsione tipica del suono durante la fase di attacco che genera un effetto tipo "ringhio". Grazie a questo parametro è possibile aumentare o diminuire questo effetto.

Parametro	Impostazioni
Growl	-64 ~ 0 ~ +63

Off Noise (per Clavinet, Harpsy, Church Organ, E. Piano, Fingered Bass)

È possibile regolare la quantità di rumore che alcuni strumenti producono quando il tasto viene rilasciato.

Parametro	Impostazioni
Off Noise	-64 ~ 0 ~ +63

Percussion (Organo Vintage)


Da non confondere con il "click" del tasto dell'organo pop. La percussione è stata introdotto con l'avvento di organi elettronici per emulare i suoni percussivi dell'arpa, lo xilofono e la marimba.

La percussione è un registro tipico del manuale Upper. Questo parametro regola la quantità del suono percussivo.

Parametro	Impostazioni
Percussion	-64 ~ 0 ~ +63

Attack, Hold, Decay, Sustain e Release

Questi parametri caratterizzano l'involuppo del suono. Quando si preme un tasto di organo a canne, per esempio, esso genera una nota a volume costante; il suono muore rapidamente quando il tasto viene rilasciato. Al contrario, il suono di una chitarra è subito forte appena dopo la corda viene pizzicata, e svanisce in fretta. Provare a cambiare l'involuppo di un suono attraverso questi parametri.



Parametro	Impostazioni
Attack	-64 ~ 0 ~ +63
Hold	
Decay	
Sustain	
Release	

Ride

Questo parametro aumenta o diminuisce il volume audio dei Ride Cymbals contenuti nel suono. Tono Bass&Ride".

Parametro	Impostazioni
Ride	-64 ~ 0 ~ +63

Modificare Lievemente il Suono o Alterarlo

Sebbene i suoni Dexibel sono sviluppati per ottenere la massima accuratezza sonora, è possibile modificarli a vostro gusto per creare nuove sonorità.


1. Selezionare il suono che vuoi personalizzare.
2. Dalla videata principale premere il bottone funzione "T2L" per accedere all'ambiente di Editor.

PROMEMORIA

È anche possibile selezionare questa funzione premendo il bottone [MENU] → T2L EDITOR.



Il display visualizza la pagina di Editor che contiene tutti i parametri possibili per il tono correntemente selezionato:



Nell'esempio sopra è stato selezionato VIVO Grand piano.

3. Usare i bottoni [▲] [▼] per selezionare il suono che si vuole ascoltare.
4. Usare i bottoni [◀] [▶] per regolare il valore.
5. Per modificare il tono nella parte LOWER o COUPLED premere il relativo bottone funzione.

Salvataggio del modifiche

Tutto quello che dovete fare è quello di salvare le impostazioni in una memoria. Vedi "Lavorare con le Memorie" (p. 39).


13 Altre Funzioni

Trasporre la Tastiera

Attraverso questa impostazione è possibile alzare o abbassare in semi-toni l'intonazione della tastiera.

Ciò è particolarmente utile quando ci si accompagna con strumenti diversamente intonati, o quando un brano che si è imparato in una certa tonalità deve essere suonato in una tonalità diversa o quando un cantante canta in una diversa tonalità rispetto alla musica originale.

1. Premere il bottone [b/#]



Il display mostra la seguente pagina.



2. Usare i bottoni [◀] [▶] per regolare il valore di trasposizione.

“Transpose” regolazione

-12 ~ 0 ~ +12 (in unità di semi-toni)

Se si imposta un valore diverso da 0, l'indicatore del bottone [b/#] si illumina e la tastiera viene trasposta.

PROMEMORIA

Tu puoi selezionare questo parametro anche premendo il bottone [MENU] →SETTING→TRANSPOSE.

Spostare l'Ottava della Parte

La funzione "Octave" è un parametro utile che permette di modificare l'ottava della parte selezionata in unità di ottava (12 semitoni per volta).



1. Dalla pagina principale, premere il bottone funzione "SETTING" per accedere alla pagina "MAIN SETTING".




La pagina "MAIN SETTING" può anche essere selezionata usando il bottone [MENU] →SETTINGS→MAIN SETTING.

2. Usare i bottoni [▲] [▼] per selezionare il parametro "Octave".
3. Usare i bottoni [◀] [▶] per impostare il valore desiderato per la parte "Main".
In questa pagina tu puoi anche regolare il livello audio ed mettere in mute la parte. Per dettagli vedere "Opzioni MENU (Sezione Avanzata)" (p. 44).
4. Per cambiare l'ottava di un'altra parte della tastiera, premere il bottone funzione relativo alla parte da modificare ("LOWER" or "COUPLED").

Far Pratica con il Metronomo

Il metronomo permette di esercitarsi a suonare con un tempo costante.

1. Premere il bottone [M].



Il bottone [M] lampeggia, ed il metronomo inizierà a scandire il tempo con un suono.

Per cambiare il valore del tempo vedere "Come Regolare la Velocità del Tempo (battiti per minuto)" (p. 33).

2. Per fermare il metronomo, premere di nuovo il bottone [M].

L'indicatore del bottone [M] si spegne.

Impostazioni del Metronomo

VIVO H1 consente anche di specificare quando e come il metronomo dovrebbe suonare:

1. Premere e mantenere premuto il bottone [M] finché il display mostrerà la seguente pagina.



Le impostazioni del metronomo possono essere selezionati anche tramite il bottone [MENU] →TEMPO→METRONOME.

2. Usare i bottoni [▲] [▼] per selezionare il parametro.

3. Usare i bottoni [◀] [▶] per regolare il valore.

I parametri del metronomo che è possibile impostare sono:

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Volume	Mute, 1~100	Imposta il livello del metronomo.
Downbeat	OFF, ON	Seleziona "ON" per attivare il suono del downbeat (primo tempo della battuta). Default: ON
Click		Specifica la risoluzione del metronomo.

4. Per disattivare l'audio del metronomo, premere il tasto funzione "MUTE ON".

Premere ancora per attivarlo.

PROMEMORIA

Le impostazioni possono essere salvate nella memoria globale di VIVO H1.

Come Regolare la Velocità del Tempo (battiti per minuto)

Tu puoi modificare il tempo del metronomo.

PROMEMORIA

È anche possibile utilizzare la funzione TAP TEMPO per impostare il tempo desiderato. Vedere "Usare la Funzione "Tap Tempo" per Impostare la velocità del Tempo" qui di seguito.

1. Premere il bottone [♩=].



La seguente pagina è mostrata:



Le impostazioni del metronomo possono essere selezionati anche tramite il bottone [MENU] →TEMPO→TEMPO_TAP.

2. Usare i bottoni [◀] [▶] per regolare il valore del tempo.

Parametro	Impostazioni
	20 ~ 300

3. Nella stessa pagina del display è possibile impostare il tempo utilizzando l'indicazione Tempo. L'indicazione di tempo è tipicamente scritto all'inizio dello spartito. Utilizzare i bottoni [▲] [▼] per selezionare l'indicazione del tempo e utilizzare i bottoni [◀] [▶] per impostare un tempo preimpostato.



I tempi preimpostati sono i seguenti:

Parametro	Impostazioni	Valore Tempo Assegnato
Preset Tempo	GRAVE,	40
	LARGO,	45
	LARGHETTO,	49
	LENTO,	51
	ADAGIO,	57
	ANDANTE,	61
	ANDANTINO,	71
	MODERATO,	81
	ALLEGRO,	101
	ALLEGRETTO,	113
	VIVACE,	127
	PRESTO,	145
PRESTISSIMO	181	

"Half" e "Double"

4. Usare i bottoni funzione [HALF] o [DOUBLE] per dimezzare o raddoppiare la velocità del tempo.

Usare la Funzione "Tap Tempo" per Impostare la velocità del Tempo

1. Premere il bottone [♩=] almeno tre volte al tempo desiderato.

Lo strumento calcola gli intervalli tra una pressione e l'altra del bottone ed imposta il valore del tempo corrispondente.

Impostare la Notazione (Time Signature) del Tempo del Metronomo

L'indicazione della misura del metronomo è una convenzione che specifica il numero di movimenti contenuti in una misura e il valore di ogni movimento. In uno spartito musicale questa indicazione (Time Signature) è posizionata all'inizio del pezzo (3/4, 4/4 etc).

1. Dalla pagina del "TEMPO/TAP", usare i bottoni [▲] [▼] ed i bottoni [◀] [▶] per cambiare il valore del "Time Signature".



Parametro	Impostazioni
Time Signature	1/16 ~ 32/16, 1/8 ~ 32/8, 1/4 ~ 32/4, 1/2 ~ 32/2

PROMEMORIA

Le impostazioni possono essere salvate nella memoria globale di VIVO H1.

Regolazione della Risposta della Tastiera (Key Touch)

Se la risposta della tastiera non soddisfa il vostro gusto, è possibile modificarla. È possibile scegliere fino a quattro curve di dinamica.

1. Premere il bottone [MENU/EXIT] e selezionare la funzione **SETTING→KEYBOARD TOUCH** usando i bottoni [▲], [▼] e [▶]. Vedi "Spostare il cursore ed impostare i valori dei parametri" (p. 21).

La seguente pagina è mostrata.



2. Usa i [◀] [▶] bottoni per scegliere la curva di dinamica desiderata.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

Impostazioni	Valore	Spiegazione
Keyboard Touch	Light++, Light+, Light, Normal, Heavy, Heavy+, Heavy++, Fixed [1~127]	<p>"Heavy": Selezionare questa impostazione per ottenere la massima espressività. Piccole variazioni di forza di pressione del tasto producono cambiamenti udibili. E' necessario premere i tasti con forza per raggiungere il il volume massimo.</p> <p>"Normal": Valore medio di sensibilità. La tastiera risponde alle variazioni di velocità, ma il volume massimo può essere ottenuta più facilmente che la curva "Heavy".</p> <p>"Light": Selezionate questa impostazione se siete abituati a suonare su un organo elettronico o se non desiderate che i cambiamenti di velocità portino a grandi cambiamenti di volume.</p> <p>"Fixed": Selezionare questa impostazione se tutte le note suonate sulla tastiera devono avere lo stesso valore di velocità. Quando si imposta questo parametro, il campo "Fixed value" (Valore fisso) può essere impostato.</p>
*Fixed Value	1~127	Consente di impostare il valore quando "Keyboard Touch" è impostato su "Fixed".

[*] Questo parametro può essere editato solo se il parametro "Keyboard Touch" è impostato a "Fixed".

Regolazione del Livello dell'Ingresso AUDIO IN

Il livello di ingresso della sorgente audio connessa può essere impostato attraverso il parametro "AUDIO INPUT Level".

1. Premere il bottone [MENU/EXIT] e selezionare la funzione **SETTING→AUDIO INPUT** usando i bottoni [▲], [▼] e [▶]. Vedi "Spostare il cursore ed impostare i valori dei parametri" (p. 21).

La seguente pagina è mostrata.



2. Usare i [◀] [▶] bottoni per regolare il livello audio desiderato.

Equalizzatore Globale

L'equalizzatore vi permette di aumentare o ridurre il livello delle basse e/o alte frequenze del suono. Regolate i parametri del Master EQ per ottenere il miglior risultato possibile durante l'ascolto attraverso i diversi sistemi di riproduzione come cuffie o altoparlanti esterni.

1. Premere il bottone [MENU/EXIT] e selezionare **EFFECTS→MASTER EQ**



1. Usare i [▲], [▼] bottoni per selezionare il parametro e usare i bottoni [◀] [▶] per regolare il valore.

Parameter	Impostazioni	Spiegazione
High Gain	-12~ 0 +12 dB	Utilizzate questo parametro per impostare il livello dell'alta frequenza. Valori positivi aumentano il volume di quella frequenza. Valori negativi attenuano.
Mid Freq	200 ~ 8000 Hz	Questo parametro consente di impostare la frequenza di taglio nelle medie frequenze.
Mid Gain	-12~ 0 +12 dB	Utilizzate questo parametro per impostare il livello della frequenza (Mid) selezionata. Valori positivi aumentano il volume di quella frequenza. Valori negativi attenuano.
Low Gain	-12~ 0 +12 dB	Utilizzate questo parametro per impostare il livello delle basse frequenze. Valori positivi aumentano il volume di quella frequenza. Valori negativi attenuano.

Preimpostazioni Equalizzatore Globale

VIVO H1 è dotato di alcune impostazioni di fabbrica che possono essere utili in particolari situazioni o essere un buona base da cui

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (Factory Reset)

partire. Si può scegliere di partire da una di queste impostazioni, poi personalizzarla fino a raggiungere il risultato voluto e salvare il tutto nella user area.

1. Dalla pagina "MASTER EQ" premere il bottone funzione "PRESET".



2. Usare i bottoni [▲], [▼] per selezionare la desiderata impostazione di fabbrica.
3. Premere il bottone funzione "SELECT" per confermare la vostra scelta.

La icona "EQ" viene evidenziata per indicare che il preset è stato caricato.

Il messaggio "Complete" ti informa che VIVO H1 è stato inizializzato.


NOTA

La funzione "Factory Reset" non inizializza l'area global.

Salvare la Tua Impostazione

Effettuare le regolazioni necessarie per ottenere il suono che più vi aggrada.

1. Dalla pagina "MASTER EQ", premere il bottone funzione "SAVE".



2. Se lo si desidera, è possibile dare un nome al preset premendo il bottone funzione "RENAME". Per i dettagli su come rinominare vedere "Come Inserire un Nome" (p. 21).
3. Premere il bottone funzione "WRITE" per salvare il preset. Il display mostra un messaggio di conferma.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (Factory Reset)

La seguente funzione permette di richiamare le impostazioni di fabbrica originali di VIVO H1.

ATTENZIONE

Tutti i dati verranno cancellati. Salvare le proprie impostazioni in una memoria USB.

1. Premere il bottone [MENU/EXIT] e selezionare la funzione "FACTORY RESET" usando i bottoni [▲], [▼] e [▶]. Vedi "Spostare il cursore ed impostare i valori dei parametri" (p. 21).

Il display mostra la seguente videata.



2. Premere il bottone funzione "YES" per procedere.

14 Fare Pratica con una Canzone

Questa sezione spiega come riprodurre brani audio memorizzati nella memoria interna o in una memoria USB (disponibile in commercio).

E' possibile far pratica suonando sopra una base.

VIVO H1 riproduce i seguenti tipi di files::

Tipo di File	Estensione
File Audio	.mp3
	.wav
	.aiff or .aif

Riprodurre una Canzone

Caricare una Canzone

1. Premere il bottone [SONG]. Il bottone si illumina.



Il display mostra la pagina principale del riproduttore e, se caricato, viene visualizzato il nome del brano.



2. Premere il bottone "SONG LIST". Il display visualizza il contenuto della memoria interna delle canzoni.



Caricare dalla Memoria Interna delle Canzoni

1. Usare i bottoni [▲][▼] per scorrere i brani e scegliere la canzone da caricare.
2. Premere il bottone funzione "SELECT" per caricare la canzone.

Caricare da una Memoria USB

1. Inserire una memoria USB che contiene le canzoni. Vedi "Connettere una Memoria USB (disponibile in

commercio)" (p. 18).

2. Per visualizzare il contenuto della memoria USB, premere il bottone funzione "USB".

Il display mostra il contenuto della memoria USB.



3. Usare i bottoni [▲][▼] per scorrere attraverso files e cartelle.
4. Se la canzone che si vuol caricare si trova all'interno di una cartella, è necessario innanzitutto selezionare la cartella, premere il bottone funzione "OPEN" per visualizzarne il contenuto e quindi selezionare il brano. Se è stata aperta una cartella per errore, premere il tasto funzione "←" per tornare ad un livello superiore.
5. Premere il bottone funzione "SELECT" per caricare la canzone. L'icona della canzone è evidenziata ad indicare la canzone selezionata..


Riprodurre il Brano Caricato

1. Premere il bottone [▶/||].
Il bottone [▶/||] si illumina e inizia la riproduzione del brano.
2. Premere ancora il bottone [▶/||] per mettere in pausa la riproduzione.
Il bottone [▶/||] si spegne.
3. Per tornare all'inizio del brano, premere contemporaneamente i bottoni [▶/||] e [SONG].
4. Premere ancora una volta [▶/||] per riprendere la riproduzione.

Controlli Utili della Canzone

VIVO H1 dispone di controlli della canzone che consentono di regolare il volume, riavvolgere o avanzare velocemente il brano selezionato, etc.

1. Caricare la canzone che vuoi riprodurre. Vedi "Caricare una Canzone" (p. 36).



2. Dalla pagina principale della sezione SONG, premere il bottone funzione "CONTROL".

Il display mostra:



3. Usare i bottoni [▲][▼] per selezionare il parametro.
4. Usare i [◀][▶] bottoni per scegliere la tua impostazione.

Parametro	Valore	Spiegazione
Volume	0~127	Regolare il volume di riproduzione.
Time	Dipende dalla durata della song	<ul style="list-style-type: none"> • Premere [◀] per riavvolgere il brano. • Premere [▶] per avanzare nel brano.
Loop Mode	OFF, ON	"ON": La riproduzione del brano corrente viene ripetuta fino a che non si seleziona un brano diverso o si ferma la riproduzione del brano.

15 Registrare una Esecuzione Musicale

Il vostro piano digitale consente di registrare le vostre esecuzioni musicali e salvarle in un dispositivo di archiviazione USB.

Registrare e riprodurre ciò che hai suonato può essere un aiuto efficace per far pratica.

La registrazione in Dati Audio

La tua esecuzione musicale sarà registrata come dati audio. La registrazione del brano può essere riprodotta su un computer, cellulare e in qualsiasi riproduttore di file audio.

NOTA

Per usare questa funzione tu devi connettere una memoria USB alla porta USB dello strumento (p.18).

per fermare la registrazione.

La registrazione viene arrestata ed il display mostra un messaggio di conferma.

Il file audio viene salvato nella cartella "Recording" della memoria USB.

NOTA

Non scollegate la memoria USB durante la registrazione del brano o prima che il messaggio di conferma venga visualizzato al termine della registrazione.

Info sui Dati di Registrazione

I file audio vengono salvati nella cartella "Recording" della memoria USB.

Se la cartella "Recording" non esiste, verrà automaticamente creata alla prima registrazione.

Le canzoni sono salvate con un numero progressivo: rec_0001.wav, rec_0002.wav e così via.

Registrare la tua Musica in Formato Audio (WAVE).

Questa utile funzione permette registrazioni stereo di qualità professionale.

È possibile riprodurre direttamente i brani anche da un lettore di musica portatile utilizzando un computer.

Le registrazioni vengono salvate nella memoria USB esterna (disponibile in commercio).

Inoltre, il pianoforte digitale VIVO H1, consente di registrare tutto ciò che è collegato alla presa AUDIO IN. È possibile riprodurre una base audio da un lettore esterno collegato alla presa AUDIO IN, suonarci sopra con il vostro pianoforte e registrare l'esecuzione.

NOTA

- Per registrare la tua esecuzione musicale hai bisogno di una memoria USB (disponibile in commercio).

Formato di registrazione

Formato Audio	Specifica
WAV	48 kHz, 32 bit, Stereo

Prima di iniziare la registrazione

1. Collegare una memoria USB nella quale si desidera salvare i dati audio. Vedi "Connettere una Memoria USB (disponibile in commercio)" (p. 18).
2. Predisponete tutto ciò con cui si desidera registrare: selezionare il tono e il modo di tastiera che si desidera utilizzare per l'esecuzione. Vedi "Come Selezionare i Suoni" (p. 22).
3. Se desiderate, utilizzate il metronomo. Vedi "Far Pratica con il Metronomo" (p. 32).

PROMEMORIA

Il suono del metronomo non viene registrato.

Avviare/Fermare la registrazione

4. Premere il bottone [●] (Rec) per avviare la registrazione. L'indicatore del bottone [●] si illumina e VIVO H1 inizia la registrazione di tutto ciò che suoni sulla tastiera.
5. Al termine della esecuzione, premere il bottone [●] (Rec)

Ascoltare la registrazione

6. Premere il bottone [▶/||] per ascoltare il brano registrato.

Se tu vuoi iniziare una nuova registrazione, ripeti dallo step 4.

NOTA

Si dovrebbe sempre rimuovere in modo sicuro la memoria USB prima di scollegarla fisicamente dalla presa USB. Prima di rimuovere la memoria USB utilizzare la funzione "USB REMOVE". Vedi "Rimozione Sicura della Memoria USB" (p. 18).

Come Registrare la tua Esecuzione su una Base Audio Esistente (Overdub)

Questa è una tecnica utilizzata nella registrazione audio. E' possibile, durante l'ascolto di una base audio esistente, suonare su di essa. Tutto è registrato nella nuova canzone.

1. Collegare una memoria USB nella quale si desidera salvare i dati audio. Vedi "Connettere una Memoria USB (disponibile in commercio)" (p. 18).
2. Predisponete tutto ciò con cui si desidera registrare: selezionare il tono e il modo di tastiera che si desidera utilizzare per l'esecuzione. Vedi "Come Selezionare i Suoni" (p. 22).
3. Caricare una base audio. Vedi "Caricare una Canzone" (p. 36).
4. Premere il bottone [●] (Rec) per avviare la registrazione.
5. Premere il bottone [▶/||] per iniziare la riproduzione della base audio caricata.
6. Suonare il proprio brano mentre si ascolta la base audio.
7. Al termine del brano, premere il bottone [●] (Rec) per fermare la registrazione.

La registrazione viene arrestata ed il display mostra un messaggio di conferma.

8. Premere il bottone [▶/||] per ascoltare il brano registrato.


16 Lavorare con le Memorie

Utilizzando le Memorie è molto più veloce richiamare una delle funzioni di VIVO H1, modificare delle impostazioni, durante la vostra prestazione.

VIVO H1 dispone di 20 memorie che consentono di memorizzare quasi tutte le impostazioni del pannello frontale ed i parametri contenuti nelle varie pagine del display. Ulteriori memorie possono essere importate direttamente da una memoria USB.

Struttura delle Memorie e Set Memoria.

Le memorie vengono salvate nella memoria interna o in una memoria USB esterna. Le memorie consentono di preparare una serie di impostazioni per matrimoni, per eventi aziendali, per gli anniversari, ecc.



Salvataggio delle Impostazioni nella Memoria Interna

1. Modificare tutte le impostazioni che si desidera salvare.
Per dettagli sulle impostazioni memorizzate, vedere p. 44.
2. Premere e tenere premuto il tasto [MEMORY/WRITE] fino a quando il display mostra:



Il bottone [MEMORY/WRITE] lampeggia e la lista delle memorie interne è mostrata.

PROMEMORIA

Tu puoi accedere a questa funzione premendo il bottone [MENU] button → MEMORY → WRITE.

3. Usare i bottoni [▲][▼] per spostare il cursore all'interno della lista nella posizione dove vuoi rimpiazzare la memoria.
4. Premere il bottone funzione "SAVE" per confermare.
Il display mostra:



5. Se si vuole dare un nome la nuova memoria, vedere "Come Inserire un Nome" (p. 21).
6. Premere il bottone funzione "OK" per salvare la memoria.
La memoria sarà salvata e la lista delle memorie è mostrata.



Richiamare le Tue Impostazioni dalla Memoria Interna

1. Premere il bottone [MEMORY/WRITE].
Il bottone [MEMORY/WRITE] si illumina e la lista interna delle memorie è visualizzata.



PROMEMORIA

Tu puoi accedere a questa funzione premendo il bottone [MENU] button → MEMORY → WRITE.

2. Usare i bottoni [▲][▼] per spostare il cursore all'interno della lista per selezionare la memoria che si vuole richiamare.
3. Premere il bottone funzione "RECALL" per richiamare la memoria.
La memoria è richiamata ed il display mostra ora la memoria evidenziata.



Salvataggio delle impostazioni nella memoria USB

1. Connettere una memoria USB nella quale si vuol salvare la memoria. Vedi "Connettere una Memoria USB (disponibile in commercio)" (p. 18).
2. Modificare tutte le impostazioni che si desidera salvare.
3. Premere e tenere premuto il tasto [MEMORY/WRITE] fino a quando il display mostrerà:



La lista delle memorie è mostrata.

PROMEMORIA

Tu puoi accedere a questa funzione premendo il bottone [MENU] button →MEMORY→WRITE.

4. Premere il bottone funzione [USB] per selezionare la memoria di destinazione.

Il display visualizza un elenco di tutti i file e cartelle sul dispositivo di memorizzazione USB che avete appena collegato.



Ora è possibile salvare:

- In un Set Memoria precedentemente salvato. Continuare dallo step (5)
- In un nuovo Set Memoria. Vedere "Salvataggio in un Set Memoria precedentemente salvato" più avanti.

Salvataggio in un Set Memoria precedentemente salvato

5. Usare i bottoni [▲][▼] per scorrere i files e cartelle per selezionare il Set Memoria.

Icona Set Memoria	Estensione File
	.rif

Usare il bottone funzione "OPEN" se hai bisogno di accedere in una cartella.

Se per sbaglio si è aperto una cartella, premere il bottone [←] per ritornare al livello superiore

6. Premere la bottone funzione "OPEN" per richiamare il Set Memoria.

Il display mostra la lista delle memorie contenute nel Set Memoria.



7. Usare i bottoni [▲][▼] per spostare il cursore all'interno della lista nella posizione dove vuoi rimpiazzare la memoria.

8. Premere il bottone funzione "SAVE" per confermare.

Il display mostra:



9. Se si vuole dare un nome la nuova memoria, vedere "Come Inserire un Nome" (p. 21).

10. Premere il bottone funzione "OK" per salvare la memoria.

La memoria viene salvata e viene visualizzato l'elenco delle memorie.



Salvataggio in un nuovo Set di Memoria

1. Premere il bottone funzione "NEW SET" per creare una Set Memoria vuoto.

Questa pagina ti consente di creare una nuova lista di set di memoria il cui nome viene proposto automaticamente da VIVO H1.



2. Se vuoi dare un nome al nuovo Set Memoria, vedi per dettagli "Come Inserire un Nome" (p. 21).

3. Premere il bottone funzione "OK" per confermare il nome.

Il display visualizza i contenuti del nuovo set appena creato.



4. Usare i bottoni [▲][▼] per muovere il cursore all'interno della lista nella posizione dove si vuole scrivere la memoria..

5. Premere il bottone funzione "SAVE" per confermare.

Il display mostra:



VIVO H1 vi suggerisce un nome.

6. Se si vuole dare un nome diverso alla nuova memoria, vedere "Come Inserire un Nome" (p. 21).

7. Premere il bottone funzione "OK" per salvare la memoria.

La memoria viene salvata e viene visualizzato l'elenco delle

memorie.



Richiamare le Tue Impostazioni da una Memoria USB

1. Connettere una memoria USB alla presa di VIVO H1. Per dettagli vedere p. 18.

Una icona USB nel campo icone della pagina principale. Vedi "Pagina Principale" (p. 20).

2. Premere il bottone [MEMORY/WRITE].

Il bottone [MEMORY/WRITE] si illumina e la lista interna delle memorie è visualizzata.



PROMEMORIA

Tu puoi accedere a questa funzione premendo il bottone [MENU] button →MEMORY→WRITE.

3. Premere il bottone funzione "USB".

Il display visualizza un elenco di tutti i file e cartelle sul dispositivo di memorizzazione USB che avete appena collegato.



4. Usare i bottoni [▲][▼] per scorrere i files e cartelle per selezionare il Set Memoria.

Icona Set Memoria	Estensione File
	.rif

Usare il bottone funzione "OPEN" per entrare in una cartella.

Se per sbaglio si è aperto una cartella, premere il bottone [←] per ritornare al livello superiore

5. Premere il bottone funzione "OPEN" per visualizzare il Set Memoria selezionato.

Il display mostra la lista delle memorie:



6. Usare i bottoni [▲][▼] per spostare il cursore all'interno della lista per selezionare la memoria che si vuole richiamare.

7. Premere il bottone funzione "RECALL" per richiamare la memoria.

La memoria è richiamata ed il display mostra ora la memoria evidenziata.



PROMEMORIA

Per visualizzare nuovamente le memorie interne, premere il bottone funzione "INTERNAL".

Rinominare una Memoria

Questa funzione consente di cambiare il nome di una memoria selezionata.

1. Premere il bottone [MENU] e selezionare MEMORY→RENAME.

La lista delle memorie è mostrata:



2. Usare i bottoni [▲][▼] per muovere il cursore all'interno della lista nella posizione della memoria da rinominare.

3. Premere il bottone funzione "RENAME" per confermare.

Il display mostra:



4. Usare i bottoni [▲][▼] e [◀][▶] per rinominare la memoria. Vedi per dettagli "Come Inserire un Nome" (p. 21).

5. Premere il bottone funzione "OK" per confermare il nome.

La memoria sarà rinominata e la lista sarà mostrata.



Esportazione del Set nella Memoria USB Esterna

Usare questa funzione per esportare il set Memoria interna nella memoria USB (disponibile in commercio).

Questa funzione è utile per creare dei set speciali per ogni evento e importarli in un secondo momento a vostro piacimento.

È inoltre possibile utilizzare questa funzione per eseguire il backup del memorie interne.

1. Connettere una memoria USB alla presa di VIVO H1. Per dettagli vedere p. 18.

Una icona USB nel campo icone della pagina principale. Vedi "Pagina Principale" (p. 20).

2. Premere il bottone [MENU] e selezionare MEMORY→EXPORT SET.



Il display visualizza un elenco di tutti i file e cartelle sul dispositivo di memorizzazione USB che avete appena collegato.



3. Usare i bottoni [▲][▼] per scorrere le cartelle e selezionare la cartella di destinazione.

Usare il bottone funzione "OPEN" per entrare in una cartella.

Se per sbaglio si è aperto una cartella, premere il bottone [←] per ritornare al livello superiore.

4. Premere il bottone funzione "EXPORT" per confermare la selezione.

Il display mostra:



VIVO H1 vi suggerisce un nome per il Set memoria.

5. Se tu desideri rinominare il Set Memoria, vedi per dettagli "Come Inserire un Nome" (p. 21).

6. Premere il bottone funzione "OK" per esportare il Set Memoria.

Un messaggio conferma l'operazione.

NOTA

Si dovrebbe sempre rimuovere in modo sicuro la memoria USB prima di scollegarla fisicamente dalla presa USB. Prima di rimuovere la memoria USB utilizzare la funzione "USB REMOVE". Vedi "Rimozione Sicura della Memoria USB" (p. 18).

Una icona USB nel campo icone della pagina principale. Vedi "Pagina Principale" (p. 20).

2. Premere il bottone [MENU] e selezionare MEMORY→IMPORT SET.

Il display visualizza un elenco di tutti i file e cartelle sul dispositivo di memorizzazione USB che avete appena collegato.



3. Usare i bottoni [▲][▼] per scorrere attraverso le cartelle per selezionare il Set Memoria da importare.



Usare il bottone funzione "OPEN" per entrare in una cartella.

Se per sbaglio si è aperto una cartella, premere il bottone [←] per ritornare al livello superiore

4. Premere il bottone funzione "IMPORT" per confermare la selezione.

Un messaggio conferma che il Set Memoria è stato importato.

NOTA

Se l'Importazione di un Set Memoria contiene più di 20 memorie, solo le prime 20 saranno importate.

NOTA

Si dovrebbe sempre rimuovere in modo sicuro la memoria USB prima di scollegarla fisicamente dalla presa USB. Prima di rimuovere la memoria USB utilizzare la funzione "USB REMOVE". Vedi "Rimozione Sicura della Memoria USB" (p. 18).

Importazione del Set dalla Memoria USB.

Usare questa funzione per importare i Set Memoria da una memoria USB (disponibile in commercio) nella memoria interna.

1. Connettere una memoria USB alla presa di VIVO H1. Per dettagli vedere p. 18.

17 Suonare con X MURE

Grazie all'applicazione X MURE® e VIVO H1 è possibile suonare le tue melodie preferite mentre controlli le tracce audio di un accompagnamento musicale..



X MURE® è una applicazione DEXIBELL®

CHE COSA È X MURE

- X-MURE è un'applicazione che gira su iPhone o iPad.
- Usando l'algoritmo "Armonia Poly Fragmentor", il primo al mondo in grado di modificare le tracce audio in tempo reale, puoi riprodurre musica in formato audio direttamente sullo schermo del vostro iPad / iPhone o attraverso uno strumento musicale collegato via USB.
- "X MURE" non usa generatori di suoni, strumenti virtuali o "MIDI Standard Files". Esso si basa esclusivamente sulle tracce audio registrate da strumenti musicali reali, non simula la realtà ... è la realtà.

COSA TU PUOI FARE CON X MURE

- Controllare le tracce audio di X MURE suonando attraverso VIVO H1 una progressione di accordi.
- Arrangiare i tuoi brani musicali preferiti utilizzando innumerevoli generi musicali o creare una nuova canzone di successo.

DI COSA HAI BISOGNO PER UTILIZZARE X MURE

- Un piano digitale della serie "VIVO"
- Kit di connessione USB per fotocamere (Camera connectors made by Apple Inc.).
- Cavo USB (tipo A-maschio - tipo B-maschio: disponibile in commercio).
- Cavo audio (3.5 mm jacks).
- Scarica l'applicazione X MURE da App Store.

Collegare il Dispositivo Mobile

1. Connettere il dispositivo Mobile (iPad) con il tuo VIVO H1 usando un Kit di connessione USB per fotocamere ed un cavo USB.



2. Ruotare la manopola [VOLUME] verso sinistra per minimizzare il volume.
3. Connettere l'ingresso AUDIO di VIVO H1, posizionato in basso a sinistra, all'uscita audio del vostro dispositivo mobile. Vedi "Collegare un Dispositivo Riproduttore" (p. 17).

Suonare con l'Applicazione X MURE

1. Accendi VIVO H1 ed il tuo iPad.
2. Toccare l'icona X MURE sul vostro iPad per aprire l'applicazione.

Tu hai tre possibili scelte:



3. Toccare l'icona "DEXIBELL VIVO" per avere le massime prestazioni con VIVO H1.

La seguente pagina appare::



4. Suonare una nota sulla tastiera per far conoscere a X MURE quale parte vuoi utilizzare per controllarlo.
5. Selezionare su X MURE il brano audio che vuoi riprodurre.
6. Toccare l'icona play di X MURE.

X MURE inizia a riprodurre il brano.

PROMEMORIA

Tu puoi anche utilizzare un pedale per riprodurre o interrompere il brano audio. Vedi "CENTRAL PEDAL" o "LEFT PEDAL" (p. 47).

7. Suonare degli accordi sulla tastiera. Il brano audio seguirà la progressione dei tuoi accordi.
8. Toccare i bottoni icona "A", "B", "C", "D" su X MURE per scegliere una scena diversa.

PROMEMORIA

Tu puoi anche utilizzare un pedale per selezionare una scena diversa. Vedi "CENTRAL PEDAL" o "LEFT PEDAL" (p. 47).

9. Toccare i bottoni icona "1", "2", "3", "4" su X MURE ore scegliere una differente traccia di batteria.

PROMEMORIA

Tu puoi anche utilizzare un pedale per selezionare una diversa traccia di batteria. Vedi "CENTRAL PEDAL" o "LEFT PEDAL" (p. 47).

18 Opzioni MENU (Sezione Avanzata)

Il bottone [MENU] di VIVO H1 consente di accedere a tutti i parametri e le funzioni disponibili.

Procedura Generale

1. Premere il bottone [MENU].

Il display mostra:



2. Usare i bottoni [▲] [▼] per selezionare la voce del gruppo di funzioni desiderato.

3. Premere il bottone [▶] per andare alla pagina in cui è possibile modificare i parametri del gruppo selezionato, o per eseguire una funzione.

Per maggiori dettagli sulla selezione dei parametri, vedere "Spostare il cursore ed impostare i valori dei parametri" (p. 21).

I seguenti parametri e funzioni sono disponibili:

Parameters Group

SETTING Gruppo di Parametri	45
MAIN SETTING	45
Level	45
Panpot	45
Octave	45
Mute	45
LOWER SETTING	45
COUPLED SETTING	45
Level	45
Panpot	45
Octave	45
Mute	45
Coarse Tune	45
Fine Tune	45
Note Low	45
Note High	45
KEYBOARD TOUCH	45
TRANPOSE	45
SPLIT MODE	45
Split Point	46
4 HANDS MODE	46
T2L EDITOR	46
EFFECTS	46
MAIN FX	46
LOWER FX	46
COUPLED FX	46
REVERB	46
MASTER EQ	46
CONTROL	46
DAMPER PEDAL	46
Parte	47
CENTRAL PEDAL	47
Funct	47
Parte	47
LEFT PEDAL	47

Funct	47
Parte	47

TEMPO	47
TEMPO/TAP	47
METRONOME	48

TUNING	48
MASTER TUNE	48
TEMPERAMENT	48
Equal Flat	48
Equal Stretch (default)	48
VIVO Stretch	48
Vallotti	48
Just Major	48
Pythagorean	48
Mean-Tone	48
Werckmeister III	48
Kimberger III	48
User 1, User 2, User 3	48

MEMORY	49
---------------------	-----------

USB REMOVE	49
-------------------------	-----------

AUDIO INPUT	49
LEVEL	49

MIDI	50
-------------------	-----------

RECEPTION	50
Main, Coupled, Lower	50
Status	50
Channel	50
Shift	50
Modulation	50
Volume	50
Panpot	50
Expression	50
Reverb	50
Chorus	50
Hold	50
Sostenuto	50
Soft	50
PG (Program Change)	50
PB (Pitch Bender)	50
Memory:	50
Status	50
Channel	50
TRANSMISSION	50
Main, Coupled, Lower	51
Status	51
Channel	51
Shift	51
Local	51
Modulation	51
Volume	51
Panpot	51
Expression	51
Reverb	51
Chorus	51
Hold	51
Sostenuto	51
Soft	51
PG (Program Change)	51
PB (Pitch Bender)	51
Memory:	51
Status	51
Channel	51
MIDI SET	51

SAVE MIDI SET.....	51
GLOBAL	51
Speaker.....	51
Auto OFF	52
Pedal.....	52
SOUND LIBRARY	52
FACTORY RESET	52
VERSION INFO	52

NOTA

I parametri possono essere memorizzati in diverse aree di memoria. La tabella seguente mostra come sapere in quale zona il parametro è memorizzato.

Icons	Spiegazione
 <p>MEMORIA INTERNA</p>	<p>Questo simbolo indica che il parametro o il gruppo di parametri possono essere memorizzati nell'area di memoria interna. Vedi "Lavorare con le Memorie" (p. 39).</p>
 <p>MEMORIA GLOBALE</p>	<p>Questo simbolo indica che il parametro o il gruppo di parametri possono essere memorizzati nell'area Globale della memoria interna.</p> <p>L'area di memoria interna globale viene salvata automaticamente quando si spegne lo strumento.</p>

NOTA

Utilizzare il bottone appropriato per spegnere lo strumento. Non scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente prima che lo strumento viene spento.

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Level	0 ~ 127	Regola il volume della parte Main della tastiera. Selezionando "0" indica che la parte in questione non è più udibile.
Panpot	-64 ~ 0 ~ +63	Utilizzare questo parametro per impostare il posizionamento stereo dello strumento selezionato. "0" significa "nessun cambiamento", valori negativi spostano lo strumento verso sinistra e valori positivi spostano verso destra.
Octave	-4 ~ 0 ~ +4	Usa questo parametro per trasporre lo strumento selezionato su o giù di 4 ottave.
Mute	OFF, ON	Selezionare "ON" per escludere la parte della tastiera.

► LOWER SETTING

Contiene i parametri della parte Lower della tastiera.
Stesse impostazioni della parte Main. Vedi sopra.

► COUPLED SETTING

Contiene i parametri della parte Coupled della tastiera.

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Level	0 ~ 127	Stesse impostazioni della parte Main. Vedi sopra.
Panpot	-64 ~ 0 ~ +63	
Octave	-4 ~ 0 ~ +4	
Mute	OFF, ON	Selezionare "ON" per escludere la parte della tastiera.
Coarse Tune	-24 ~ 0 ~ +24	Il "Coarse Tune" ed il "Fine Tune" sono utilizzati per creare dissonanze tra due suoni di frequenze leggermente diverse. Cambia il "pitch" a passi di semitono.
Fine Tune	-99 ~ 0 ~ +99	Cambia il "pitch" a passi di un cent (1/100 semi-ono).
Note Low	.B7	Tu puoi regolare la porzione di tastiera della parte Coupled.
Note High	.C8	

SETTING Gruppo di Parametri

[MENU] →SETTING



In questo gruppo di parametri è possibile accedere alle impostazioni importanti del vostro piano digitale.



► MAIN SETTING

Qui è possibile modificare i parametri relativi alla parte "Main" della tastiera.

► KEYBOARD TOUCH

Vedi "Regolazione della Risposta della Tastiera (Key Touch)" (p. 34).

► TRANSPOSE

Questa funzione consente di trasporre l'intonazione del VIVO H1 a passi di semi-ono. A seconda della modalità di impostazione, questa trasposizione si applica a tutte le sezioni o solo una specifica impostazione. Per maggiori dettagli vedere "Trasporre la Tastiera" (p. 32).

► SPLIT MODE

Questo parametro consente di impostare il punto di divisione della tastiera.

PROMEMORIA

È inoltre possibile selezionare questo parametro tenendo premuto il bottone [] fino a quando sul display comparirà la seguente pagina:



Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Split Point	F1 ~ C#7 Default: F3	Vedi "Come Cambiare il punto di "Split"" (p. 24).

► 4 HANDS MODE

Questa funzione divide la tastiera in due sezioni, parte sinistra e destra, in modo che due persone possono suonare con la stessa intonazione, proprio come se fossero due pianoforti separati.

PROMEMORIA

È inoltre possibile selezionare questa pagina premendo e mantenendo premuto simultaneamente i bottoni [] e [].



Per maggiori informazioni riguardo questi parametri, vedi "Suonare a Quattro Mani" (p. 27).

T2L EDITOR

[MENU] → T2L EDITOR



Vedi "Personalizza i Suoni" (p. 29).

EFFECTS

[MENU] → EFFECTS



Lo strumento contiene due processori multi-effetto (FX-A e FX-B) che possono essere utilizzati per l'elaborazione di una qualsiasi parte della tastiera.



► MAIN FX

Questa selezione permette di accedere alle pagine nelle quali sarà possibile impostare i parametri dell'effetto della parte Main del VIVO H1.



Per dettagli riguardo ai parametri degli effetti, fare riferimento alla tabella "Effects Types and Parameters" p. 53.

Per ulteriori dettagli sulla selezione degli FX ed i relativi parametri, vedere la sezione "Effetti Sonori" (p. 28).

► LOWER FX

Contiene i parametri degli effetti per la parte Lower.
Stesse impostazioni della parte Main. Vedi sopra.

► COUPLED FX

Contiene i parametri degli effetti per la parte Coupled parte della tastiera.
Stesse impostazioni della parte Main. Vedi sopra.

► REVERB

Vedi "Aggiunta di Riverbero al Suono" (p. 28).

► MASTER EQ


Vedi "Equalizzatore Globale" (p. 34).

CONTROL

[MENU] → CONTROL



Questo gruppo di parametri è legato ai comandi dei pedali. VIVO H1 consente di gestire e assegnare varie funzioni ai pedali.



► DAMPER PEDAL



Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Parte	Off, Main, Coupled, Lower, Main+Lw, Main+Cp, Main+Lw+Cp, Lower+Cp	OFF: Seleziona "OFF" se tu non necessiti del pedale Damper. MAIN, COUPLED, LOWER, MAIN+LW, MAIN+CP, MAIN+LW+CP, LOWER+CP: il pedale è assegnato alla parte o alle parti specificate.

► CENTRAL PEDAL



Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Funct.	OFF: Sostenuto, Soft, FXA On-Off, FXB On-Off, Memory Prev, Memory Next, Rotary S/L, Part On/Off, XMure FillUp, XMure FillDw, XMure SceneUp, XMure SceneDw, XMure Play/Stop XMure Ending Default: Sostenuto	Off: Nessuna funzione assegnata Vedere "Spiegazione delle Funzioni del Pedale" (p. 47).
Parte	Off, Main, Coupled, Lower, Main+Lw, Main+Cp, Main+Lw+Cp, Lower+Cp	OFF: Seleziona "OFF" se non necessiti del pedale. MAIN, COUPLED, LOWER, MAIN+LW, MAIN+CP, MAIN+LW+CP, LOWER+CP: il pedale è assegnato alla parte o alle parti specificate.

► LEFT PEDAL



Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Funct.	Off, Sostenuto, Soft, Damper, FXA On-Off, FX2BOn-Off, Memory Prev, Memory Next, Rotary S/L, Part On/Off, XMure FillUp, XMure FillDw, XMure SceneUp, XMure SceneDw, XMure Play/Stop XMure Ending Default: Soft	Off: Nessuna funzione assegnata Vedere "Spiegazione delle Funzioni del Pedale" (p. 47).
Parte	Uguale al parametro "Part" del CENTRAL PEDAL. Vedere la spiegazione di cui sopra.	

Spiegazione delle Funzioni del Pedale

Funzione	Spiegazione
Sostenuto	Il pedale è usato come Sostenuto.
Soft	Il pedale è usato come sordina, riduce il volume e cambia leggermente il timbro delle note suonate mentre il pedale è premuto.
Damper	Questa assegnazione è utile quando si utilizza la modalità a 4 mani, vedere "Suonare a Quattro Mani" (p. 27).
FXA On-Off FXB On-Off	Consente di passare da MFX A/B on ad off e viceversa.
Memory Prev. Memory Next,	Consente di selezionare la memoria precedente o successiva.
Rotary S/L	Questa funzione alterna fra la andatura veloce e lenta del rotary.
Part On/Off	Abilita o disattiva la parte della tastiera selezionata.
XMure FillUp XMure FillDw	Usando questa funzione tu puoi selezionare un successivo o precedente pattern di batteria nell'applicazione XMure®.
XMure SceneUp XMure SceneDw	Queste funzioni permettono di cambiare scena dell'accompagnamento nell'applicazione XMure®.
XMure Play/Stop	Riprodurre o interrompere un brano nell'applicazione XMure®.
XMure Ending	Seleziona la traccia di Ending.

TEMPO

Bottone [MENU] → TEMPO



► TEMPO/TAP



Fare riferimento a "Come Regolare la Velocità del Tempo (battiti per minuto)" (p. 33) e "Usare la Funzione "Tap Tempo" per Impostare la velocità del Tempo" (p. 33).

► METRONOME



Fate riferimento a "Far Pratica con il Metronomo" (p. 32).

TUNING

Bottone [MENU] → TUNING



► MASTER TUNE



Impostazioni	Spiegazione
415.4 Hz~ 440.00 Hz~ 466.1 Hz	Selezionare l'accordatura desiderata
"440.00 Hz" bottone funzione	Usare i bottoni funzione "440.00 Hz" and "442.00 Hz" per accordare lo strumento a questi valori.
"442.00 Hz" bottone funzione	

Alcune Informazioni sull'accordatura principale (Master Tune)

I pianoforti sono generalmente accordati a 440 Hz (LA centrale), frequenza adottata ai primi del 1900 in risposta ai numerosi standard precedenti. Dalla fine del 1700 ed i primi del 1800 l'intonazione è aumentata gradatamente passando dai 415 Hz ai 435 Hz durante la fine del 1800. Sebbene lo standard è di 440 Hz, alcune orchestre, soprattutto in Europa, utilizzano una intonazione più alta, come 444 Hz.

► TEMPERAMENT



I pianoforti moderni sono accordati con una scala temperata chiamata "Equal Stretch", in cui ogni coppia di valori adiacenti è separata dallo stesso intervallo.

Ci sono altre scale usate in diversi stili musicali. Nella musica moderna, nella cultura occidentale, le scale sono diverse rispetto alla vecchia musica classica. Al tempi di Bach le scale erano basate sul LA centrale intorno ai 415 Hz. Al tempo di Handel la frequenza del LA centrale era invece di 422,5 Hz, oggi è di 440,0 Hz.

Impostazioni	Spiegazione
Equal Flat,	Equal Flat: Ogni ottava è accordatura in 12 intervalli uguali.
Equal Stretch (default),	Equal Stretch: Questa accordatura è una modifica alla Equal Flat. Un vantaggio è la correzione della dissonanza che la Equal Stretch conferisce alla quinta perfetta.
VIVO Stretch	Questa accordatura è simile alla Equal Stretch con piccoli aggiustamenti per adattarla al suono del pianoforte.
Vallotti,	Questa accordatura è lo standard per molte musiche Barocche oggi.
Just Major,	Si tratta di una scala solo per i brani in chiave minore.
Pythagorean,	Questo sistema fu inventato nella Grecia antica. Esso risolve l'ambiguità delle quarte e delle quinte. Sebbene le terze sono a volte imperfette, le melodie suonano più chiare.
Mean-Tone,	Una scala che aggiunge alcuni compromessi al corretto temperamento ma facilita la trasposizione.
Werckmeister III,	E' una combinazione fra la Mean Tone e la Pythagorean. Questa scala permette di suonare in qualsiasi chiave.
Kimberger III,	E' il miglioramento apportato alla Mean. Questa scala è relativamente tollerante verso la trasposizione e può essere usata in tutte le chiavi.
User 1, User 2, User 3	User 1, User 2, User 3: Queste impostazioni si riferiscono alle scale da voi programmate (o da chiunque altro).

1. Seleziona la tua scala temperata favorita.
2. Premere il bottone funzione "RECALL" per caricare la scala temperata.
La scala temperata è caricata.

Editando la scala Equal Flat, Equal Stretch o Vivo Stretch

Se si seleziona una scala Equal Flat, Equal Stretch or Vivo Stretch:

Il bottone Funzione "EDIT" appare.


1. Premere la Funzione "EDIT" per programmare la tua scala.



Nell'esempio sopra noi abbiamo selezionato la scala "Equal Stretch".

2. Per selezionare una nota, usare i bottoni [▲][▼] o suonare una nota sulla tastiera.
3. Usare i bottoni [◀][▶] per modificare la tonalità della nota selezionata.

4. Premere il bottone funzione [FINE] per cambiare l'intonazione a passi di 1/100 di cent.



Impostazioni	Spiegazione
-99.99 ~ 0 ~ +99.99 (cent)	Regolare la tonalità

5. Premere il bottone Funzione "WRITE" per salvare la vostra scala.
 La seguente pagina appare:



6. Usare i bottoni [▲][▼] per selezionare la memoria USER dove tu vuoi salvare la tua scala.
7. Premere il bottone Funzione "WRITE" per salvare la vostra scala.
 Un messaggio di conferma appare.

Se si seleziona una scala diversa dal temperamento equabile:

1. Se si seleziona una scala diversa dal temperamento equabile come Pythagorean, Mean-Tone, Werckmeister III, Kimberger III e Just Major e Minor Equal, è possibile specificare la nota fondamentale:
 In questo caso il bottone funzione "ROOT NOTE" appare.



2. Premere il bottone funzione "ROOT NOTE" se tu vuoi specificare la nota fondamentale.



3. Selezionare la nota fondamentale.

Impostazioni	Spiegazione
C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, Ab, A, Bb, B	Selezionare la nota fondamentale della scala temperata.

4. Premere il bottone funzione "←" per tornare alla pagina precedente.

Se si seleziona una scala USER:
 Il bottone Funzione "EDIT" appare.



1. Premere la Funzione "EDIT" per programmare la tua scala.



2. Per selezionare una nota, usare i bottoni [▲][▼] o suonare una nota sulla tastiera.
3. Usare i bottoni [◀][▶] per modificare la tonalità della nota selezionata.
4. Premere il bottone Funzione [FINE] per cambiare la tonalità in passi da 1/100 di centesimi.

Impostazioni	Spiegazione
-99.99 ~ 0 ~ +99.99 (cent)	Regolare la tonalità

5. Premere il bottone Funzione "WRITE" per salvare la vostra scala.
 Un messaggio di conferma appare.
6. Premere il bottone funzione "←" per tornare alla pagina precedente.

MEMORY

Bottone [MENU] → MEMORY



Per la spiegazione di questa sezione si rimanda a "Lavorare con le Memorie" (p. 39).

USB REMOVE

Bottone [MENU] → USB REMOVE

Prima di scollegare la memoria USB, utilizzare questa funzione per rimuoverla in sicurezza. Vedi "Rimozione Sicura della Memoria USB" (p. 18).

AUDIO INPUT

Bottone [MENU] → AUDIO INPUT



▶ LEVEL

Impostazioni	Spiegazione
1 ~ 127	Qui è possibile regolare il livello di ingresso dei segnali ricevuti tramite presa Audio In.

MIDI



Bottone [MENU] → MIDI



Questo gruppo consente di configurare i parametri MIDI. È possibile trasferire dati MIDI tra il VIVO H1 ed un sequencer.



Ecco una breve spiegazione delle parti della tastiera del VIVO H1:

Parte	Spiegazione
Main	All'accensione, lo strumento seleziona automaticamente la modalità Grand Piano. Tutte le note suonate andranno alla parte Main. 
Coupled	Questa parte può essere combinata con la parte Main. Per fare questo, premere il bottone []. La seconda parte Coupled suonerà su tutta la tastiera in combinazione con la parte Main. 
Lower	Questa parte viene attivata quando si divide la tastiera in due zone: Sinistra e Destra. Per dividere la tastiera premere il bottone []. La tastiera è ora divisa in due sezioni. La sezione della tastiera a sinistra dal punto di split diventa la parte Lower, mentre la regione della tastiera alla destra del punto di split diventa la parte Main. 

1. Selezionare il gruppo di parametri che necessiti (Reception, Transmission e Global).

► RECEPTION



È possibile configurare i parametri relativi alla ricezione MIDI della parte Main, Coupled e Lower. Inoltre, è possibile gestire i messaggi MIDI ricevuti per le memorie.

1. Selezionare la parte che si desidera modificare (Main, Coupled o Lower).



Per esempio abbiamo selezionato la parte Main della tastiera.

Main, Coupled, Lower		
Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Status	Off, On Default: On	Seleziona "On" se vuoi che la parte riceva dati MIDI.
Channel	1 ~ 16 Default: 1	Consente di assegnare un canale di ricezione MIDI per la parte selezionata.
Shift	-48~0~+48 Default: 0	Questo parametro consente di trasporre i messaggi di nota ricevuti prima di inviarli al generatore sonoro del VIVO H1. La trasposizione massima possibile è di quattro ottave sopra (48) e quattro sotto (-48). Ogni unità rappresenta un semitono.
Modulation	Off, On Default: On	Questi filtri permettono di specificare se ricevere (On) o meno (Off) i messaggi in questione.
Volume		
Panpot		
Expression		
Reverb		
Chorus		
Hold		
Sostenuto		
Soft		
PG (Program Change)		
PB (Pitch Bender)		

Parte	Ricezione Canali MIDI (default)
Main	1
Coupled	3
Lower	2
Memory:	15

2. Se si è selezionata la parte "Memory", la seguente pagina è visualizzata:



Memory:		
Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Status	OFF, ON Default: On	Selezinare "On" se si vuole ricevere messaggi MIDI per la selezione delle memorie
Channel	1 ~ 16 Default: 15	Consente di assegnare un canale di ricezione MIDI per la parte selezionata.

► TRANSMISSION



È possibile configurare i parametri di trasmissione MIDI delle parti Main, Coupled e Lower. Inoltre, è possibile gestire i messaggi MIDI ricevuti per le memorie.

1. Selezionare la parte che si desidera modificare (Main Coupled o Lower).



Nel precedente esempio abbiamo selezionato la parte Main della tastiera.

Main, Coupled, Lower		
Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Status	Off, On Default: On	Seleziona "On" se vuoi che la parte trasmetta dati MIDI.
Channel	1 ~ 16 Default: 1	Consente di assegnare un canale di trasmissione MIDI per la parte selezionata.
Shift	-48~0~+48 Default: 0	Questo parametro consente di trasporre i messaggi di nota prima che siano trasmessi ad un dispositivo MIDI esterno. La trasposizione massima possibile è di quattro ottave sopra (48) e quattro sotto (-48). Ogni unità rappresenta un semitono.
Local	Off, On Default: On	È possibile scollegare la parte selezionata dalla sorgente sonora interna ("Off") o ri-stabilire la connessione ("On").
Modulation	Off, On Default: On	Questi filtri permettono di specificare se trasmettere (On) o meno (Off) i messaggi in questione.
Volume		
Panpot		
Expression		
Reverb		
Chorus		
Hold		
Sostenuto		
Soft		
PG (Program Change)		
PB (Pitch Bender)		

Parte	Ricezione Canali MIDI (default)
Main	1
Coupled	2
Lower	3
Memory:	15

2. Se si è selezionata la parte "Memory", la seguente pagina è visualizzata:



Memory:		
Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Status	OFF, ON Default: On	Selezinare "On" se si vuole trasmettere messaggi MIDI quando si richiama una memoria. Vedi "Lavorare con le Memorie" (p. 39).
Channel	1 ~ 16 Default: 15	Consente di assegnare un canale di trasmissione MIDI per la parte selezionata.

► MIDI SET

I MIDI Sets sono memorie per le impostazioni MIDI. VIVO H1 fornisce quattro MIDI Set. Il primo, chiamato "Dexibell", è di sola lettura e consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica MIDI. Le altri tre memorie consentono di memorizzare e richiamare la propria configurazione MIDI.



1. Usare i bottoni [▲][▼] per selezionare il MIDI Set e premere il bottone funzione "RECALL" per caricarlo.
2. Premere il bottone funzione "SAVE" per saltare nella pagina "SAVE MIDI SET".

► SAVE MIDI SET



1. Usare i bottoni [▲][▼] to per selezionare il MIDI Set e premere il bottone funziene [WRITE] per salvare la tua configurazione.

GLOBAL

Bottone [MENU] → GLOBAL



Questo gruppo di parametri consente di regolare aspetti globali dello strumento.

Questi parametri vengono salvati automaticamente nell'area di memoria globale del VIVO H1.



Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Speaker	OFF, ON, AUTO	<p>OFF: Quando si utilizza VIVO H1 per esibizioni dal vivo e quindi lo si collega ad un sistema di amplificazione esterno, può essere conveniente escludere gli altoparlanti interni del VIVO H1.</p> <p>ON: Scegliere questa opzione se si desidera utilizzare gli altoparlanti interni del VIVO H1. Se si collega un paio di cuffie, gli altoparlanti interni continueranno a produrre il suono.</p> <p>AUTO: Scegliere questa opzione se si desidera utilizzare gli altoparlanti interni del VIVO H1. Se si collega un paio di cuffie, gli altoparlanti interni saranno disattivati.</p>

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Auto OFF	Off, 5 min, 10 min, 30 min, 2 hours, 4 hours Default: 2 hours	Questo parametro consente lo spegnimento automatico del VIVO H1 dopo un certo numero di minuti di inutilizzo. Selezionare "Off" se si preferisce non utilizzare questa funzione.
Pedal	Global, Memory	Global: Impostare questo valore se si desidera che le assegnazioni del pedale vengano salvate nella memoria globale. L'assegnazione del pedale non dipende dalla memoria richiamata (Memory). Memory: Impostare questo valore se si desidera che le assegnazioni del pedale vengano salvate nelle memorie (Memory). L'assegnazione del pedale dipende dalla memoria richiamata.

SOUND LIBRARY

Bottone [MENU] button → SOUND LIBRARY

Tu puoi caricare librerie di suoni nella memoria interna di VIVO H1 per poi utilizzarli nei tuoi spettacoli. Per dettagli vedere "Suoni Aggiuntivi" (p. 25).

FACTORY RESET

Bottone [MENU] → FACTORY RESET

Questa funzione permette di richiamare le impostazioni originali di fabbrica del VIVO H1. Si prega di consultare la sezione "Ripristino delle impostazioni di fabbrica (Factory Reset)" (p. 35).

VERSION INFO

Bottone [MENU] → VERSION INFO

Su questa pagina trovi il numero di versione del sistema operativo del VIVO H1.

19 Appendice

Tipi di Effetto e Lista dei Parametri

1: Thru

Il processore di effetti viene bypassato.

2: EP Tremolo

Questo effetto modula ciclicamente in frequenza (Speed) e ampiezza (Intensity) per aggiungere tremolo al suono. È il tipico effetto del piano elettrico.

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Speed	0,10 ~ 12,50 Hz	Imposta la velocità dell'effetto tremolo.
Intensity	0 ~ 100	Profondità dell'effetto.

3: Equalizer

Questo è un equalizzatore a quattro bande stereo (low, mid x 2, high).

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Low Freq	80 ~ 400	Seleziona la frequenza della gamma bassa.
Low Gain	-12 ~ 0 ~ +12	Regola il guadagno della bassa frequenza.
High Freq	800Hz ~ 8KHz	Seleziona la frequenza della gamma alta.
High Gain	-12 ~ 0 ~ +12	Regola il guadagno della alta frequenza.
Mid1 Freq	200Hz ~ 4KHz	Seleziona la frequenza della gamma Mid1.
Mid1 Gain	-12 ~ 0 ~ +12	Regola il guadagno della frequenza Mid1.
Mid1 Q	0,5 ~ 12,0	Spostare questo parametro per regolare la larghezza della zona intorno alla frequenza Middle 1 che sarà interessata dalla regolazione del guadagno. Valori più elevati di Mid1 Q impostano una zona più stretta.
Mid2 Freq	200Hz ~ 4KHz	Seleziona la frequenza della gamma Mid2.
Mid2 Gain	-12 ~ 0 ~ +12	Regola il guadagno della frequenza Mid2.
Mid2 Q	0,5 ~ 12,0	Spostare questo parametro per regolare la larghezza della zona intorno alla frequenza Middle 2 che sarà interessata dalla regolazione del guadagno. Valori più elevati di Mid2 Q impostano una zona più stretta.

4: Vibrato

Vibrato è un effetto musicale costituito da un regolare cambiamento di intonazione. È utilizzato per aggiungere espressione alla musica strumentale.

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Rate	0.10 ~ 12.50 Hz	Imposta la velocità dell'effetto vibrato.
Intensity	0 ~ 100	Consente di impostare l'intensità di vibrazione.

5: Flanger

Questo effetto dà una significativa ondulazione e movimento dell'intonazione del suono producendo un effetto di risonanza metallica.

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Rate	0.10 ~ 12.50 Hz	Regola la velocità di modulazione.

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Intensity	0 ~ 100	Permette di regolare l'intensità dell'effetto Flanger.
Feedback	-96 ~ +96 %	Regola la proporzione del suono del Flanger che è riportata nell'effetto. Valori negativi (-) invertono la fase.
Balance	0 ~ 100	Bilancia il volume fra il segnale diretto e quello effettato.
PreDelay	0 ~ 100 ms	Regola il ritardo tra il segnale diretto e il momento in cui il flanger inizia a lavorare.
Phase	0 ~ 180 deg	Imposta la differenza di fase del LFO tra il canale sinistro e destro in passi da 10 gradi. Questo rende più spaziale il suono.

6: Chorus

Questo effetto aggiunge spessore e calore al suono attraverso la modulazione di linee di ritardo del segnale di ingresso. È possibile aggiungere ampiezza al suono sfasando l'LFO sinistro e destro uno dall'altro.

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Rate	0.10 ~ 12.50 Hz	Regola la velocità di modulazione.
Intensity	0 ~ 100	Consente di impostare l'intensità.
Feedback	-96 ~ +96 %	Regola la proporzione del suono che viene riportata nell'effetto. Valori negativi (-) invertono la fase.
Balance	0 ~ 100	Bilancia il volume fra il segnale diretto e quello effettato.
PreDelay	0 ~ 100 ms	Regola il ritardo tra il segnale diretto e il momento in cui il chorus inizia a lavorare.
Phase	0 ~ 180 deg	Imposta la differenza di fase del LFO tra la sinistra e la destra, a passi di 10 gradi.

7: Phaser

Questo effetto viene impiegato generalmente per dare risalto a parti soliste. È possibile aggiungere ampiezza al suono sfasando l'LFO sinistro e destro uno dall'altro. È possibile aggiungere ampiezza al suono sfasando l'LFO sinistro e destro uno dall'altro.

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Rate	0.10 ~ 12.50 Hz	Regola la velocità di modulazione.
Intensity	0 ~ 100	Consente di impostare l'intensità.
Feedback	-96 ~ +96 %	Regola la proporzione del suono che viene riportata nell'effetto. Valori negativi (-) invertono la fase.
Phase	0 ~ 180 deg	Imposta la differenza di fase del LFO tra la sinistra e la destra, a passi di 10 gradi.

8: Reverb

Questo effetto aggiunge riverbero al suono, simulando uno spazio acustico come una stanza, una grande sala o uno stadio.

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Level	0 ~ 127	Imposta la quantità di riverbero
Damping	0 ~ 127	Regola la quantità di smorzamento della stanza (moquette, legno, mattoni, cemento, marmo). Valori più elevati aumentano la quantità di attenuazione alle alte frequenze.
Room Size	0 ~ 127	Determina la dimensione della stanza simulata.

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Width	0 ~ 127	Regola l'ampiezza stereo dell'effetto. Valori più alti aumentano l'ampiezza stereo.
PreDelay	0 ~ 100 ms	Regola il ritardo tra il segnale diretto e il momento in cui il riverbero inizia a lavorare. Questo è utilizzato per simulare la distanza tra il segnale originale e le superfici riflettenti

9: Delay

L'effetto di ritardo viene utilizzato per simulare l'eco.

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Delay L	0 ~ 500 ms	Imposta il tempo di ritardo per il canale sinistro.
Delay R	0 ~ 500 ms	Imposta il tempo di ritardo per il canale destro.
Feedback	-96 ~ +96 %	Regola la proporzione del suono che viene riportata nell'effetto. Valori negativi (-) invertono la fase.
Wet	0 ~ 100 %	Regolare la quantità del segnale ritardato.
Dry	0 ~ 100 %	Regolare la quantità del segnale non modificato.

10: Cross Delay

Cross Delay consente di creare un avanzato delay stereo.

Ogni eco può essere inviato al canale opposto dal segnale sorgente (eco del canale sinistro si sente a destra).

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Delay L	0 ~ 500 ms	Imposta il tempo di ritardo per il canale sinistro.
Delay R	0 ~ 500 ms	Imposta il tempo di ritardo per il canale destro.
Feedback	-96 ~ +96 %	Regola la proporzione del suono che viene riportata nell'effetto. Valori negativi (-) invertono la fase.
Wet	0 ~ 100 %	Regolare la quantità del segnale ritardato.
Dry	0 ~ 100 %	Regolare la quantità del segnale non modificato.

11: Triple Tap Delay

Il Triple Tap Delay produce tre suoni ritardi: centro, destra e sinistra.

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Delay L	0 ~ 500 ms	Imposta il tempo di ritardo per il canale sinistro.
Delay R	0 ~ 500 ms	Imposta il tempo di ritardo per il canale destro.
Delay C	0 ~ 500 ms	Imposta il tempo di ritardo per il canale centrale (L + R).
Feedback	-96 ~ +96 %	Regola la proporzione del suono che viene riportata nell'effetto. Valori negativi (-) invertono la fase.
Level L	0 ~ 100	Regolare il volume del suono del delay di sinistra.
Level R	0 ~ 100	Regolare il volume del suono del delay di destra.
Level C	0 ~ 100	Regolare il volume del suono del delay centrale.
Wet	0 ~ 100 %	Regolare la quantità del segnale ritardato.
Dry	0 ~ 100 %	Regolare la quantità del segnale non modificato.

12: Rotary

Il rotary è un tipico effetto generato dalla rotazione degli altoparlanti, questa rotazione crea un effetto larsen. Esso da spazialità al suono.

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Speed	Slow, Fast	Cambia la velocità di rotazione degli altoparlanti tra lento e veloce.
Brake	Off, On	Questo parametro consente di frenare manualmente la rotazione. "Off" è l'impostazione predefinita; gli altoparlanti girano normalmente. Mettendo questo parametro a "On" gli altoparlanti rallenteranno gradualmente fino a fermarsi.
Vibrato Sw	Off, On	Disabilita e abilita l'effetto vibrato.
Vibrato Type	V1, C1, V2, C2, V3, C3	Seleziona uno dei sei classici preset Vibrato / Chorus. "V" sta per Vibrato, e "C" sta per Chorus.

13: Tremolo

Questo effetto modula ciclicamente in frequenza (Speed) e ampiezza (Intensity) per aggiungere tremolo al suono.

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Speed	0.10 ~ 12.50 Hz	Imposta la velocità dell'effetto tremolo.
Intensity	0 ~ 100	Profondità dell'effetto.

14: Tremolo Pan

Questo effetto è simile a quello Tremolo. Esso comprende un parametro aggiuntivo che indica la fase tra il canale sinistro e destro.

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Speed	0.10 ~ 12.50 Hz	Imposta la velocità dell'effetto tremolo.
Intensity	0 ~ 100	Profondità dell'effetto.
Phase	0 ~ 180 deg	Imposta la differenza di fase del LFO tra la sinistra e la destra, a passi di 10 gradi.

15: Overdrive

Questo effetto simula un vecchio amplificatore valvolare in distorsione al massimo volume. È adatto per hard rock e simili generi musicali.

Parametro	Impostazioni	Spiegazione
Drive	1 ~ 100	Valori elevati significano più distorsione.
Tone	100 Hz ~ 10,0 KHz	Utilizzare questo parametro per accentuare o attenuare certe armoniche dominanti o indesiderate.
Level	0 ~ 100	Aumenta o diminuisce il volume dell'effetto.
Low Freq	80 ~ 400	Seleziona la frequenza della gamma bassa.
Low Gain	-12 ~ 0 ~ +12	Regola il guadagno della bassa frequenza.
High Freq	800Hz ~ 8KHz	Seleziona la frequenza della gamma alta.
High Gain	-12 ~ 0 ~ +12	Regola il guadagno della alta frequenza.

Lista Toni VIVO H1

Num.	Nome	PC	CC00
MODERN			
0001	VIVO Grand	2	0
0002	Pop Grand	2	1
0003	VIVO Live	2	2
0004	Elec.Grand	3	2
0005	E.Grand Trem	3	3
0006	Rock Piano	3	1
0007	Honky Tonk	4	1
CLASSIC			
0008	Classic Grand	1	0
0009	Romantic	1	1
0010	VIVO Upright	1	2
0011	Ragtime	4	0
0012	Harpsi 8'	7	0
0013	Harpsi 4'	7	1
0014	Coupled Hps.	7	2
0015	Pop Harpsi	7	3
E.PIANO			
0016	Dyno Stage	5	0
0017	Suitcase	5	1
0018	Phaser EP	5	2
0019	Wurly	5	5
0020	Trem.Wurly	5	6
0021	Soft E.Piano	5	3
0022	Bright E.Piano	5	4
0023	FM Full Tines	6	0
0024	FM E.Piano	6	1
ORGAN			
0025	Principal	20	0
0026	Princip & Flute	20	1
0027	Church	20	2
0028	Mixture	20	3
0029	Pop Organ	17	2
0030	Jazz Organ	18	0
0031	Blues Organ	18	1
0032	Reggae Organ	17	0
0033	R&B Organ	17	1
0034	Rock Organ	19	0
0035	Gospel Organ	19	1
ENSEMBLE			
0036	Slow Strings	50	0
0037	Strings	50	1
0038	Fast Strings	49	0
0039	Strings Ens.	50	2
0040	Orchestra	49	1
0041	Dark Strings	50	3
0042	Strings Pad	51	0

Num.	Nome	PC	CC00
0043	Syn. Strings	51	1
0044	80's Strings	52	0
0045	Classic Choir	53	1
0046	Space Vox	55	1
0047	Mmh Choir	53	0
0048	Choir Pad	54	1
0049	Synth Vox	55	0
0050	Warm Pad	90	0
0051	Dark Pad	54	0
0052	Soft Pad	90	1
0053	Square Pad	90	2
0054	Brass Ens.	62	1
0055	Brass Sect.	62	0
0056	Synth Brass	63	0
0057	Poly Brass	63	1
0058	Poly Synth	91	0
0059	Super Saw	91	1
0060	Fast Synth	91	2
 (MORE)			
0061	Vibraphone	12	0
0062	Xilophone	14	0
0063	Marimba	13	0
0064	Celesta	9	0
0065	Harp	47	0
0066	Cool Clav	8	0
0067	Groovy Clav	8	1
0068	Doctor Clav	8	2
0069	Funky Clav	8	3
0070	Nylon Guitar	25	0
0071	Steel Guitar	26	0
0072	Jazz Guitar	27	0
0073	Overdrive GT.	30	0
0074	Fanta Bell	101	0
0075	Dexi Heaven	101	1
0076	Acoustic Bs.	33	0
0077	Fingered Bs.	34	0
0078	Picked Bs.	35	0
0079	Ac.Bass&Ride	33	1
0080	Synth Bass	39	0

20 Risoluzione dei Problemi

Sintomo	Azione	Pagina
Lo strumento si spegne automaticamente	Questo è normale ed è dovuto alla funzione di spegnimento automatico. Se necessario, impostare il parametro della funzione Power Off. Se non desideri che lo strumento si spenga in automatico, imposta il parametro "AUTO OFF" ad "Off".	52
Lo strumento non si accende.	Il cavo dell'alimentatore è correttamente collegato ad una presa di corrente ed al VIVO H1? NOTA Non utilizzare alcun adattatore di corrente o cavo diverso da quello in dotazione. Usare altri adattatori o cavi può causare malfunzionamenti.	16
	Hai acceso velocemente lo strumento subito dopo averlo spento? Aspetta almeno 5 secondi prima di riaccendere lo strumento.	-
Nessun suono da VIVO H1.	Hai acceso VIVO H1?	18
	Il [VOLUME] potrebbe essere al minimo? Seleziona un volume più alto.	-
	Potrebbe il volume per parte essere regolato al minimo? Controlla il livello audio di ogni parte.	45
Il volume dello strumento è troppo bassa quando è collegato ad un amplificatore.	Hai utilizzato un cavo di collegamento con una impedenza? Usa cavi di connessione a bassa impedenza.	-
Il volume dello strumento connesso alla presa AUDIO IN del VIVO H1 è troppo basso.	Hai utilizzato un cavo di collegamento con una impedenza? Usa cavi di connessione a bassa impedenza.	-
	Il livello del AUDIO IN potrebbe essere basso? Seleziona un volume più alto.	49
Il volume delle note della tastiera è inferiore al volume di riproduzione della song.	Il livello del volume delle note è troppo basso. Regola il bilanciamento del volume per aumentare il volume della tastiera tramite il Song Control Menu.	36
L'intonazione dello strumento non è corretta.	L'impostazione del "tuning" o "Temperament" è appropriata? Controllare i parametri.	48
	Hai trasposto lo strumento?	45
Dall'amplificatore esterno si sente un ronzio.	L'amplificatore esterno o un altro dispositivo connesso a VIVO H1, è collegato ad una diversa presa di corrente?	-
	Connetti l'amplificatore esterno o altro dispositivo alla stessa presa di corrente del VIVO H1.	-
	Il rumore può essere dovuto all'interferenza causata dall'utilizzo di un telefono cellulare nelle immediate vicinanze dello strumento. Spegnere il telefono cellulare o usarlo lontano dallo strumento.	-
Dopo aver collegato la porta USB COMPUTER del VIVO H1 al computer, VIVO H1 non riceve messaggi MIDI.	VIVO H1 potrebbe ricevere su un canale MIDI diverso dal trasmettitore. Cambiare il canale MIDI.	50
Impossibile leggere/scrivere nella memoria USB.	Controllate la formattazione della vostra memoria USB. VIVO H1 può utilizzare memorie USB che sono formattate in formato FAT MS-DOS. Se la memoria USB è stata formattata utilizzando qualsiasi altro formato, si prega di ri-formattarla in formato MS-DOS FAT.	-
Non è possibile salvare nella memoria USB.	Potrebbe la USB memory essere protetta in scrittura?	-
	C'è spazio sufficiente nella memoria USB?	-
La registrazione audio non parte o si arresta in modo imprevisto.	C'è spazio sufficiente nella memoria USB?	-
Le canzoni non vengono riprodotte.	Il file non è in un formato riconosciuto da VIVO H1.	36
	Il file potrebbe essere corrotto.	-

21 Specifiche Tecniche

VOCI		VIVO H1
TIPO DI TASTIERA	TP-100 LR: 88 - Keys Hammer action Triplo contatto	
GENERATORE SONORO	T2L: Sampling and Modelling Technology	
MODELLAZIONE	Reattiva all'articolazione del pianista	
CAMPIONAMENTO	XXL dimensione dei campionamenti, registrazioni olofoniche fino a 15 secondi sulle note gravi	
FORMATO DEI CAMPIONAMENTI	24 bit lineari - 48 KHz (Elaborazione interna e DSP a 32 bit virgola mobile)	
CONVERSIONE DIGITALE ANALOGICA (DAC)	24 bit lineari - 48 KHz, Range Dinamico, S/N:106dB	
MASSIMA POLIFONIA	Illimitata con 320 oscillatori	
SUONI	80 + User illimitati (dipende dalla memoria libera interna)scaricabili con estensione file .DXS e .SF2	
MEMORY	Preset: 20 User: Illimitate, caricabili da Memoria USB	
MODI TASTIERA	Layers, Split, 4 Hands	
SENSIBILITA' AL TOCCO	7 Tipi + Fissi	
Riverbero	24 Tipi	
EFFECTS	6 indipendenti DSP (2 x Main, 2 x Coupled, 2 x Lower) uso della tecnologia "seamless changes" al richiamo di un suono	
EQUALIZZATORE	3-bande Equalizzatore Digitale	
RIPRODUTTORE AUDIO	.wav, .aiff, .mp3, in tutti i formati, frequenze e bit rate	
REGISTRATORE AUDIO	.wav (48 kHz, 32-bit virgola mobile) su Memoria USB	
INTONAZIONE GENERALE	SI: 415,4Hz a 466,1 Hz (incrementi regolabili di 0,1 Hz) + 2 Preset (440 Hz, 442 Hz)	
TEMPERAMENT	9 Tipi	
TEMPERAMENTO PERSONALIZZATO	3 User	
PATTERN RITMICI	X MURE APP per i-Phone e i-Pad (FREE) con pattern audio multi-traccia	
METRONOME	13 Tempi pre-settati	
PEDALI	Pedale Damper ad Azione Progressiva con simulazione della risonanza delle corde (Sympathetic Resonance) Pedale Sordina ad Azione Progressiva / Funzione Assegnabile Pedale Sostenuto / Funzione Assegnabile	
Coperchio Tastiera	Sistema di Chiusura Controllata (Soft Closing System)	
DISPLAY	LCD Grafico 128 x 64 punti Organic LED, Alto Contrasto	
CONNETTORI	Pres a DC IN	per l'adattatore di rete (in dotazione)
	Pres a AUDIO IN	Mini jack stereo 3,5 mm
	Pres a Output (L/ Mono, R)	Jack mono 6,3 mm x 2
	Pres a Cuffie	1 x Mini jack stereo 3,5 mm 1 x Jack Stereo 6,3 mm
	Porta USB COMPUTER	Tipo B
	Porta USB MEMORY	Tipo A
	Connettore Pedali	Connettore DIN: Pedal Sinistro (Assegnabile), Pedale Centrale (Assegnabile), Pedale Destro
Altoparlanti	2 woofer x 8.9 cm (3,5 inches)	
POTENZA NOMINALE	30 W x 2 max	
LIVELLO VOLUME SPL	108.1 dB massimi	
DSP AMPLIFICATORE	Digital Bass Enhancer	SI
	Dynamic Eq	SI
	3 Band Compressor	SI
ALIMENTAZIONE	24V DC 2,5A, adattatore di rete AC/DC (in dotazione)	

VOCI	VIVO H1
CONSUMI DI ENERGIA	Stand By: < 0,2 W Acceso: 12 W Medio: 15 W Massimo: 32 W Efficienza di consumo in stand-by "ErP" LIVELLO VI
DIMENSIONI	1420 (L) x 360 (P) x 793 mm (A) (con coperchio tastiera chiuso) 1420 (L) x 360 (P) x 1009 mm (A) (con coperchio tastiera aperto) 55-15/16 (L) x 14-3/16 (D) x 31-1/4 (A) inches (con coperchio tastiera chiuso) 55-15/16 (L) x 14-3/16 (P) x 39-3/4 (A) inches (con coperchio tastiera aperto)
PESO	45.1 kg (escluso adattatore di rete) 10 lbs 12 oz (escluso adattatore di rete)
ACCESSORI FORNITI	Guida Rapida Adattatore di rete (DEXIBELL DYS602-240250W)
ACCESSORI OPZIONALI (venduti separatamente)	DX HF7 Cuffie stereo Sgabello serie DX

NOTA

Nell'interesse del prodotto, le specifiche e la descrizione sono soggette a modifiche senza preavviso.

Symbols

A

Accensione/Spegnimento	18
adattatore di rete	16
Amplificatore esterno	
Connettere un Amplificatore Esterno	17
Aprire e Chiudere il Coperchio della Tastiera	17
AUDIO INPUT	49
Auto OFF	19

B

Balance	27
Parte Main e Lower	24

C

Collegare un Dispositivo Riproduttore	
Connessioni	17
Computer	
Connettere il tuo Computer	18
Connettore Pedale	
Connettere il Cavo della Pedaliera	16
CONTROL	46
COUPLED FX	46
COUPLED SETTING	45
Cuffie	17
Ascoltare attraverso le cuffie	16
Cursore	20
Muovere il cursore	21
Operazioni col cursore	20

D

DAMPER PEDAL	46
DC IN jack	16
Demo	19

E

Effect	
Reverbero effetto	28
EFFETTI	46
Esportare	
Esportazione del Set Memoria	42

F

G

GLOBAL	51
--------------	----

H

I

Import	
Importing Memory Set	42
Impostazioni del Metronomo	32

J

K

KEYBOARD TOUCH	45
----------------------	----

L

Layer	
Suonare Due Suoni sull'Intera Tastiera (Layer)	23
LAYER MODE	46
LEFT PEDAL	47
Lower	
Mettere in Mute la Parte "Lower"	24
LOWER FX	46
LOWER SETTING	45

M

MAIN FX	46
MAIN SETTING	45
MASTER EQ	46
MASTER TUNE	48

Memorie

Esportazione del Set nella Memoria USB Esterna	42
Importazione del Set dalla Memoria USB.	42
Lavorare con le Memorie	39
Richiamare le Tue Impostazioni dalla Memoria Interna	39
Richiamare le Tue Impostazioni da una Memoria USB	41
Rinominare una Memoria	41
Salvataggio delle Impostazioni nella Memoria Interna	39

MEMORY	49
--------------	----

MENU

MENU Options (Advanced Section)	44
---------------------------------	----

METRONOME	48
-----------------	----

Metronomo

Far Pratica con il Metronomo	32
Impostare la Misura (Time Signature) del Metronomo	33
Impostazioni del Metronomo	32

MIDDLE PEDAL	47
--------------------	----

MIDI	50
------------	----

N

Nome file

Come Inserire un Nome	21
-----------------------	----

O

P

Parameters	
GLOBAL	51
PEDAL	
DAMPER PEDAL	46
LEFT PEDAL	47
MIDDLE PEDAL	47

Q

Quattro Mani	27
--------------------	----

R

Registratore

Registrare la tua Musica in Formato Audio (WAVE).	38
---	----

Regolazione della Risposta della Tastiera (Key Touch)	34
---	----

Reverb

Reverbero effetto	28
-------------------	----

Rinominare

Rinominare una Memoria	41
------------------------	----

Risoluzione dei Problemi	56
--------------------------------	----

Riverbero	46
-----------------	----

S

Save

Salvataggio delle Impostazioni nella Memoria Interna	39
--	----

Salvataggio delle impostazioni nella memoria USB	39
--	----

Schermo	20
---------------	----

SETTING

SETTING Parameters Group	45
--------------------------	----

Song

Caricare dalla Memoria Interna delle Canzoni	36
--	----

Caricare da una Memoria USB	36
-----------------------------	----

Fare Pratica con una Canzone	36
------------------------------	----

Riprodurre il Brano Caricato	36
------------------------------	----

Sound Library	25
---------------------	----

Specifiche Tecniche	57
---------------------------	----

Split

Dividere la Tastiera per Suonare Due Toni Differenti	23
--	----

SPLIT MODE	45
------------------	----

Suonare Due Suoni sull'Intera Tastiera (Layer) **23**

Suoni
 Personalizza i Suoni **29**

T

T2L EDITOR **46**

T2L-Modelling **29**

TAP
 TEMPO/TAP **47**

Tap Tempo
 Usare la Funzione "Tap Tempo" per Impostare il Valore del Tempo **33**

TEMPERAMENT **48**

Tempo
 Come Regolare Valore del Tempo **33**
 Usare la Funzione "Tap Tempo" per Impostare il Valore del Tempo **33**

Toni
 Grand Piano Mode **22**
 Selecting Tones **22**

TRANSCOPE **45**

TUNE
 MASTER TUNE **48**

TUNING **48**

U

USB Memory
 Connettere una Memoria USB **18**
 Importazione del Set dalla Memoria USB. **42**
 Richiamare le Tue Impostazioni da una Memoria USB **41**
 Salvataggio delle impostazioni nella memoria USB **39**

V

VOLUME manopola **10**

W

X

X MURE **43**

Y

Z

DEXIBELL

DEXIBELL
is a brand of

PROEL SPA
(Worldwide Headquarters)
Via alla Ruenia, 37/43
64027 Sant'Omero (TE) - ITALY
Tel. +39 0861 81241
Fax +39 0861 887865
P.I. 00778590679
N.Reg.AEE IT 0802000002762

info@dexibell.com
www.dexibell.com

